

PHANTOM 2 VISION+

User Manual





1

PHANTOM 2 Vision + User Manual V1.1.5

June, 2014

Traduzione del manuale d'uso della DJI per prodotti Phantom vision 2 + cercando di rispettare al massimo quando descritto nella Guida originale, non si assumono responsabilità nel caso la traduzione non sia completamente in linea con il documento originario

Si rimanda anche al manuale del Naza V2 per comprendere meglio il funzionamento delle centraline DJI

Grazie per aver acquistato questo prodotto DJI. Per favore seguire attentamente questa prima dell'uso del prodotto

Per favore controllare regolarmente la pagina web www.dji.com, per controllare la presenza di aggiornamenti riguardanti il Phantom 2 Vision +. Le informazioni relative al prodotto e le eventuali correzioni saranno pubblicate sulla pagina web. A cause di miglioramenti imprevisti o variazioni di prodotto, il contenuto del manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso.

Questa guida è solo per la configurazione e l'assemblaggio di base; potrete avere maggiori dettagli o istruzioni avanzate usando l'Assistant Software. Per assicurarsi di avere sempre le informazioni aggiornate, visitate regolarmente la pagina Web e scaricate l'ultima versione sia del manuale che del software.

Se avete problemi durante l'installazione e l'uso potete contattare il vostro dealer autorizzato da DJI



Uso del Manuale

Simboli

0	Attenzione
<u> </u>	Importante
*	Suggerimenti
	Riferimenti

Importante

Se non specificato diversamente , tutte le note di questo manuale sono applicabili nella configurazione/ modalità Phantom e non nella modalità Naza

Prima del Volo

I seguenti tutorial o istruzioni sono state inserite dalla DJI per assicurarvi un uso completo delle funzioni del Phantom 2 Vision +

- (1) Disclaimer
- (2) Phantom 2 Vision+ Quick Start Guide
- (3) Phantom 2 Vision+ User Manual
- (4) Phantom Pilot Training Guide

Si raccomanda di vedere i video tutorial e leggere i disclaimer prima di effettuare il primo volo e successivi. Quindi preparatevi leggendo attentamente le istruzioni Phantom 2 Vision + Quick Start, quindi migliorate il vostro livello di conoscenza usando la Phantom Pilot Training Guide

Fare riferimento al manuale per ulteriori informazioni . Utilizzatori esperti , in particolare coloro che hanno già avuto esperienze con la versione Phantom 2 Vision possono saltare la consultazione della Phantom 2 Vision + Quick Start Guide.

Tutorials

Nel caso in cui le immagini scanner non vadano aprire il manuale in inglese o cinese consultare il sito dji

Osservate i video tutorial per assicurare un volo sicuro dall'inizio della vostra esperienza con il Phantom

Web link.	http:// <u>www.dji.com/phantom2visionplus/training</u>		
QR code.		Preparazione al Volo	

Fare il Download dell'applicazione DJI Vision App

Fare il Download ed installare l'applicazione DJI Vision App prima di usare il Phantom selezionare uno dei seguenti metodi

Download dal sito App	iOS	Cercare «DJI VISION» nell' App Store e seguire le istruzioni
Apple o Google Play	Android	Cercare «DJI VISION» in Google Play e seguire le istruzioni
Scan QR code.		Scan il QR code qui a fianco e seguire le istruzioni



CONTENUTI

USO DEL MANUALE	3
SIMBOLI	3
IMPORTANTE	3
TUTORIALS	3
FARE IL DOWNLOADING DELL'APP DJI VISION	3
1 CONTENUTI	4
OVERVIEW	8
1.1 NELLA CONFEZIONE	8
1.2 ISTRUZIONI	10
1-3 MONTAGGIO ED USO	11
1.4 RIMOZIONE FISSAGGI GIMBAL	11
2 CONTROLLO BATTERIA INTELLIGENTE	11
2.1 BATTERIA DJI INTELLIGENTE	11
2.2 USO DELLA BATTERIA	12
ON/OFF DELLA BATTERIA	12
CONTROLLO LIVELLO DI CARICA	13
DURATA DELLA BATTERIA	13
2.3 PROCEDURA DI RICARICA	14
2.4 INSTALLAZIONE BATTERIA	14
2.5 NOTE PER UN USO CORRETTO DELLA BATTERIA	15
3 PREPARAZIONE MODELLO PHANTOM 2 VISION +	16
3.1 ISTRUZIONI DEL SISTEMA	16
3.2 SISTEMA DI CONTROLLO INTEGRATO	16
FC INTERFACCIA	17
3.3 INDICAZIONI LED	17
3.4 GIMBAL CAMERA STABILIZZATO SUI 3 ASSI	18
KIT PER EVITARE DISTACCO CAMERA	18
SLOT PER LA MICRO SD CARD	19
ATTENZIONE AI POSSIBILI MESSAGGI DI ERRORE	19
3.5 CAMERA	20
RIMOZIONE DEL COVER DELLA LENTE	20
PULSANTI DI CONTROLLO FUNZIONI DELLA CAMERA	21
PORTE DI INTERFACCIA DATI DELLA CAMERA	21
INDICATORI LED DELLA CAMERA	21
4 INSTALLAZIONE ELICHE	23
4.1 INTRODUZIONE	23
4.2 ASSEMBLAGGIO	23
4.3 RIMOZIONE	23
4.4 NOTE	24
5 PREPARAZIONE TRASMETTITORE CONTROLLO REMOTO (TX)	25
5.1 TRASMETTITORE	25
5.2 ACCENSIONE SISTEMA	25
5.3 INDICAZIONE LED DEL SISTEMA DI CONTROLLO	26



5.4 ORIENTAMENTO ANTENNA	26
5.5 USO DEL SISTEMA DI CONTROLLO	27
5.6 ABBINAMENTO CON SISTEMA DI RICEZIONE (LINK)	28
PROCEDURA PER IL BINDING	29
INDICAZIONI LED	29
5.7 CONFIGURAZIONE DEI COMPLIANCE VERSION	29
6 PREPARAZIONE DEL RANGE EXTENDER TRASMISSIONE VIDEO	31
6.1 INTRODUZIONE	31
INDICATORI DEL SISTEMA	31
INDICATORE DI POTENZA	31
PULSANTE DI RESET DEL BINDING O ABBINAMENTO RADIO	31
6.2 UTILIZZO	32
RICARICARE IL RANGE EXTENDER	32
ACCENDERE IL RANGE EXTENDER	32
CONTROLLO LIVELLO BATTERIA	32
6.3 RINOMINARE IL CODICE SSID DEL RANGE EXTENDER	32
6.4 ABBINARE IL PAHNTOM 2 VISION + AL RANGE EXTENDER	33
7 FARE IL DOWNLOADING ED INSTALARE L'APP DJI VISION	35
7.1 DOWNLOAD ED INSTALLAZIONE	35
7.2 REGISTRARSI E FARE IL LOGIN	35
[1]REGISTRAZIONE	35
[2]LOGIN	36
[3]AVVERTENZE	36
8 COLLEGARE LA TELECAMERA	37
8.1 PROCEDURA DI COLLEGAMENTO	37
DESCRIZIONE DEL COLLEGAMENTO VIA WIFI	38
VOLO	39
REQUISITI DELL'AREA DI VOLO	39
CHECKLIST CONTROLLI PREVOLO	39
1 CALIBRAZIONE BUSSOLA	40
1.1 PROCEDURA DI CALIBRAZIONE	40
1.2 QUANDO SI DEVE FARE LA RICALIBRAZIONE	40
2 AVVIO/ARRESTO MOTORI	41
2.1 AVVIO MOTORI	41
2.2 FERMARE I MOTORI	41
3 TEST DI VOLO	42
3.1 PROCEDURA DI DECOLLO E ATTERRAGGIO	42
3.2 SUGGERIMENTI E AVVERTENZE PER RIPRESE VIDEO	42
4 FUNZIONE FAILSSAFE	43
4.1QUANDO VIENE ATTIVATO IL FAILSAFE	43
4.2 PROCEDURA DI FAILSAFE	43
FAILSAFE CON L'APP DJI VISION	44
4.3 RIPRENDERE IL CONTROLLO DEL MODELLO DURANTE LA PROCEDURA DI FAILSAFE	44
5 FUNZIONI INDICAZIONE / AVVISI BASSA TENSIONE BATTERIA	45
LIVELLI DI AVVISO DI BASSA TENSIONE NELL'APP DJI VISION	45



6 LIMITI DI VOLO 46	
6.1 ALTEZZA E DISTANZA MASSIMA 46	
6.2 LIMITI DI VOLO IN AREE SPECIALI 47	
6.3 CONDIZIONI DI VOLO AI LIMITI 50	
6.4 DISCLAIMER 50	
USO DELL'APP DJI VISION 51	
1 MENU PRINCIPALE DELL'APP DJI VISION 51	
2 PAGINA DELLA TELECAMERA 52	
1 RETURN 52	
2 CONTROLLO DELLA POSIZIONE VERTICALE PITCH 52	
MODALITÀ NORMALE 52	
MODALITÀ CON SENSORI DI ACCELERAZIONE/STABILIZZAZIONE 53	
3 STABILIZZAZIONE IN VOLO E FUNZIONE RADAR 53	
4 PARAMETRI PER IL VOLO 54	
5 INTENSITA' DEL SEGNALE WIFI 54	
6 LIVELLI BATTERIA 54	
7 MODALITA' GPS 55	
8 STATO DELLA MICRO-SD CARD 55	
9 LIVELLO BATTERIA DEL RANGE EXTENDER 55	
10 IMMAGINI SCATTI ANCORA DISPONIBILI 55	
11 PULSANTE DI SHUTTER 55	
12 PULSANTE PER LA REGISTRAZIONE VIDEO 55	
13 SETTAGGIO DELLA TELECAMERA 56	
14 RENDERE VISIBILI OD OSCURARE I PARAMETRI DI VOLO 56	
3 SETTAGGIO DELLA CAMERA 57	
1. MODALITÀ CATTURA IMMAGINI 57	
2. DIMENSIONI FOTO 57	
3. RISOLUZIONE VIDEO 57	
4. FORMATO IMMAGINI 58	
5. VALORI ISO SELEZIONABILI 58	
6. BILANCIAMENTO DEL BIANCO58	
7. MISURA DELL'ESPOSIZIONE58	
8. COMPENSAZIONE DELL'ESPOSIZIONE 58	
9. SHARPNESS 59	
10. ANTI FLICKERING59	
11. RITORNO AI SETTAGGI DI DEFAULT59	
12. FORMATTARE LA SCHEDA SD CARD59	
4 PAGINA ALBUM 60	
1. SD CARD ALBUM60	
2. ALBUM SUL DEVICE MOBILE62	
5 NUOVA PAGINA 64	
6 SETTAGGI PAGINA 65	
1. OSCURAMENTO AUTOMATICO DELLA TOOLBAR65	
2. QUANDO VIENE PERSA LA CONNESSIONE65	
3. SETTAGGIO DEL DISPLAY DELLA TELECAMERA 66	
4. PREVIEW QUALITA' IMMAGINI	
5. PARAMETRI	-
Blade-slap	6

	1.	GROUND STATION	67	
	2.	MODALITA' FPV	67	
	3.	AUTO FLIPS	67	
	4.	AVVISO DI BATTERIA BASSA	67	
	5.	TUTORIAL	67	
	6.	CANCELLAZIONE DELLA CACHE	67	
	7.	ABBINAMENTO BINDING	67	
	8.	RINOMINARE IL CODICE SSID DELL'ESTENDER RANGE	67	
	9.	RITROVARE IL MIO PHANTOM 2 VISION	68	
	10.	ACCOUNT	68	
	11.	RATE	68	
	12.	INFO	68	
7 G	ROUND	STATION	68	
ASS	ISTAN	SOFTWARE	75	
1 IN	ISTALL/	AZIONE DEI DRIVER E DEL PHANTOM 2 VISION + ASSISTANT SOFTWARE	75	
	1.	INSTALLARE E OPERARE IN AMBIENTE WINDOW	75	
	2.	INSTALLARE E OPERARE IN AMBIENTE MAC OS X	75	
2 U	SO DEL	L'ASSISTANT SOFTWARE	77	
	1.	USO DELL'ASSISTANT SOFTWARE PER PHANTOM 2 VISION +	77	
	2.	UPGRADE FIRMWARE DELPHANTOM 2 VISION +	78	
	3.	USO DEL ASSISTANT SOFTWARE PER TELECOMANDO RC	78	
APF	PENDIC	E	80	
1.	1. INDICATORI LED POSTERIOR1			
2.	SPECIF	ICHE	81	
3.	3. FQA			



Generalità

Il Phantom 2 Vision + è l'evoluzione del Phantom 2 vision . Usa le stesse App. per permettere la visione FPV, Usa una telecamera ad alte prestazioni, permette il controllo remoto della telecamera e lo sharing dei contenuti video, ma aggiunge un sistema di stabilizzazione a 3 assi ad alte prestazioni . E' idea quindi per scopi ricreativi facendo video e foto.

Q

FPV: First Person View , permette di vedere le immagini con la prospettiva del modello quindi una vera esperienza di volo

1 Contenuto confezione

NO.			Qty.	
1	Modello		1	Con Gimbal telecamera integrata
2	Eliche		4	4 eliche con dado nero 4 eliche con dado grigio
3	Micro SD Card	4GB	1	Inserire la Micro SD nel apposito slot sul modello
4	Copri lente	\bigcirc	1	Proteggi lente
5	Fissaggio Gimbal		1	Attaccato a Gimbal
6	Chiave per smontaggio eliche	5	1	Nel sacchetto per la manutenzione
7	Radio per Il controllo Remoto o Trasmettitore TX		1	Include il fissaggio Per il telefono E il range extender
8	Batterie AA x 4	(† L	4	Per il trasmettitore radio



9	Batteria DJI Intelligente	1	Interna al modello
10	Carica Batteria	1	Adatto per 110-240 volt
11	Cavi di potenza	1	Secondo norme GB / CE
12	Set di prese di corrente	1	SAA / BS
13	Cavo Micro-USB	1	Per la ricarica del Wifi Extender e per gli upgrade firmware
14	Manuali	4	Including: Disclaimer, Phantom Pilot Training Guide, Phantom 2 Vision+ Quick Start Guide, User Manual
15	Set di adesivi	1	2 colori: Rosa , Blue
16	Gommini smorzanti di ricambio	4	Nel sacchetto per la manutenzione
17	Perni di Sicurezza anticaduta	2	Nel sacchetto per la manutenzione
18	Viti di ricambio	11	Per manutenzione M3x5 (6 pezzi) ; M3x8 (5 pezzi)
19	Elemento smorzante	4	Nel sacchetto per la manutenzione



2 Introduzione

Al modulo IOSD o al modulo trasmissione video Alla porta G8 del Gimbal H3-2D o H3-3D

Fissaggio Gimbal H3-2D o H3-2D mediante 4 viti

Il Phantom 2 Vision + comprende : Phantom, Telecamera, Motori e Regolatori , Telecomando, Sistema Trasmissione in wifi, Ricevente Controllo remoto a 5.8 Ghz, Sistema controllo volo e modulo wifi a 2,4 Ghz all'interno del Phantom



Figure 1



Montaggio ed Uso

Seguire le istruzioni per la preparazione al volo

1. Rimozione del blocco Gimbal

Tirate il blocco della Gimbal nella direzione indicata per poterlo rimuovere





0 *

Per evitare danni alla gimbal, rimuovete il blocco prima di dare tensione al Phantom

Rimettete il blocco alla Gimbal nel caso di trasporto o nel caso di immagazzinamento per lungo tempo

2 Preparazione della Batteria

Assicuratevi che la batteria sia completamente carica prima di qualunque volo del Phantom 2 Vision+

Sistema	Alimentazione
Trasmettitore	4 AA batterie
Range Extender	Caricare attraverso la porta USB vedere <u>Charging the Range Extender (Page 30)</u> Per avere ulteriori dettagli
Modello completo di gimbal e telecamera	Batteria Intelligente DJI
Device mobile Caricare completamente prima delll'uso con l'applicazzione	

2.1 DJI Batteria Intelligente

La Batteria è stata disegnata appositamente per la serie Phantom 2, ha una capacità di 5200 mha ed una tensione di 11,1 V con la funzionalità integrata di controllo della carica e scarica. Puo essere ricaricata con il solo carica batterie della DJI o con il carica batterie per auto disegnato appositamente per il Phantom 2





	Funzioni abbinate alla Batteria intelligente DJI				
(1)	Ricarica Batteria	Durante la ricarica il circuito interno provvede al bilanciamento delle celle			
(2)	Monitor Batteria	Mostra i livello di carica della batteria			
(3)	Messaggi	L'unità centrale del PH2 comunica con la batteria e fornisce indicazioni Dello stato di carica , tensione, corrente della batteria			
(4)	Protezione per evitare sovra cariche	Il processo di ricarica viene fermato automaticamente quando la batteria Raggiunge la tensione di 12,8 volt per evitare sovra cariche			
(5)	Protezione per evitare sovra scariche	Il processo di scarica viene fermato automaticamente quando la batteria Raggiunge la tensione di 8,4 volt per evitare sovra scariche			
(6)	Protezione cortocircuito	In caso di cortocircuito l'alimentazione viene tagliata automaticamente			
(7)	Funzione Standby Detta anche sleeping	La batteria entrerà in standby mode dopo 10 min di inattività , per risparmiare energia. La corrente assorbita in standby è di 10mah quando La batteria non è collegata ad altre apparecchiature			
(8)	Protezione in Temperatura durante la ricarica	La Batteria viene ricaricata solo se la temperatura è compresa tra 0° e 40° C Se la temperatura è al di fuori di tale range la ricarica viene fermata			

Specifiche Batteria		
Тіро	LiPo	
Capacità	11.1V, 5200mAh	
Temperatura per la ricarica	0°C~40°C	
Temperatura per la scarica	-20°C~50°C	
Umidità relativa durante la carica e scarica della batteria	< 80%	

Si prega di leggere i disclaimer, ed il manuale d'uso prima dell'uso. Il cliente ha la piena responsabilità dell'uso della batteria e delle sue condizioni operative.

2.2 Uso della Batteria

Δ



Accensione Batteria : Con batteria spenta , premere sul pulsante una volta e mantenere premuto per 2 sec fino ad accensione della batteria.



Spegnimento batteria: Con Batteria accesa, premere sul pulsante una volta e mantenere premuto per 2 sec fino spegnimento della batteria.

Controllare livello della batteria: Con batteria spenta , premere sul pulsante una volta vi mostrerà lo stato di carica della batteria . Fare riferimento alla tabella « Descrizione delle indicazioni livello Batteria»

0

1

0



Controllo vita residua della Batteria: Con Batteria spenta , premere sul pulsante una volta e mantenere premuto per 5 sec . L'indicatore a led mostrerà il livello vita residua della batteria e lampeggerà per circa 10 sec , poi i led verranno spenti per i dettagli controllare la seguente tabella.

<0%

Vita Batteria				
LED1	LED2	LED3	LED4	Vita Batteria
				90%-100%
			•	80%-90%
				70%-80%
		•		60%~70%
				50%-60%
	•			40%~50%
				30%~40%
•				20%~30%
				Meno del 20%

Se l'indicatore raggiunge il valore 0 la batteria è chiaramente da sostituire.

Maggiori informazioni sono disponibili nell'assistant software alla tab. Batteria



2.3 Procedura di ricarica

- 1) Collegare il carica batterie alla presa di corrente (usare spine di interfaccia se necessario)
- 2) Collegare la batteria al carica batterie. Se la capacità dell a batteria è superiore al 75% dovete accendere la batteria per iniziare la ricarica
- 3) L'indicatore di livello di carica mostrerà il livello di corrente di carica e la carica della batteria.
- 4) La batteria sarà completamente carica quando i led saranno spenti. Si prega di scollegare la batteria dal carica batteria una volta terminata la ricarica.



2.4 Installazione Batteria

Inserire la batteria nell'apposi alloggiamento come da schema allegato . Assicuratevi di aver spinto la batteria nella sua sede avvertendo il click di aggancio finale





Una non corretta installazione della batteria può causare uno dei seguenti problemi: 1) errore di contatto, 2) informazioni batteria non disponibili , 3) volo non sicuro , 4) decollo impossibile

2.5 Note sull'uso corretto della Batteria

- 1. Non collegare o scollegare mai la batteria mentre questa è accesa
- Si raccomanda di fare un ciclo di carica e scarica all'incirca ogni 20 cicli di uso. Sarebbe opportuno usare la batteria fino ad avere circa un 8% di carica residua o fino a quando la batteria non si spenga. Quindi occorre ricaricare fino al massimo della capacità. Effettuare un ciclo di carica e scarica (dopo 20 cicli d'uso) garantisce che la batteria sia sempre ad un ottimo livello.
- 3. Per mantenere le batterie durante il periodo di non uso (storage) è consigliato di conservarlo in un apposito contenitore e con una carica residua del 40-50%. Si raccomanda di scaricare e caricare completamente la batteria almeno una volta ogni 3 mesi, per mantenerla in ottime condizioni. La capacità può variare da 40-50% a 0% poi al 100% e di nuovo a livello storage 40-50%.
- 4. Si suggerisce di acquistare una nuova batteria se la vostra attuale batteria ha fatto più di 300 cicli e prima di porla nella discarica opportuna si prega di scaricarla completamente.
- 5. Si suggerisce di acquistare una nuova batteria se la vostra attuale batteria presenta segni di danni o malfunzionamenti
- 6. Non volare mai se la attuale batteria presenta segni di danni o malfunzionamenti
- 7. Non ricaricare la batteria abbandonando l'area di ricarica, dovrete sempre essere vicini o in vista della batteria durante i cicli di carica e scarica, meglio effettuare questi cicli lasciando la batteria su ripiani non infiammabili come piani in cemento e mai vicino a materiali infiammabili
- 8. La sicurezza è un elemento vitale e l'utilizzatore delle batterie deve averlo sempre presente, si prega di leggere i DISCLAIMER.

Metodo per la scarica della Batteria

1) Lenta

Installate la batteria nel Phantom e accendete. Lasciare acceso quando il valore è sotto 8% o nel caso in cui la batteria non possa più essere accesa.

15

Blade-slap

2) Veloce

Far volare all'aperto il Phantom fino a quando non possa più essere acces

3 PREPARAZIONE DEL PHANTOM 2 VISION +

Il Pahntom 2 Vision + è un quadrirotore con integrato il sistema d controllo e camera con sistema stabilizzazione camera . È dotato di interfaccia per PC con sistema di configurazione, una porta per i dati della telecamera e una batteria appositamente progettata per il phantom. Tutto questo da al Phantom 2 Vision + la possibilità di essere montato configurato facilmente.

3.1 Introduzione



3.2 Sistema di controllo integrato

Il Phantom 2 Vision + è equipaggiato con il sistema di controllo DJI Naza V2. Questo consente una estrema facilità di uso e stabilità in volo. Il pilota può controllare i movimenti del Phantom in tutte le direzioni (avanti , indietro) pitch e roll (destra , sinistra) , gas (alto , basso) e rotazione sull'asse (rotazione destra, sinistra). Il sistema di controllo ha anche funzionalità aggiuntive come IOC , controllo failsafe , e monitoraggio batteria.

Modulo	Funzioni
Controller	Fa le funzioni del cervello del sistema di controllo , ed gestisce le interfacce ed il Controllo dei moduli aggiuntivi.



IMU	Ha integrati i sensori inerziali ed il barometro per il rilievo della quota e della sensibilità / stabilità del modello
GPS & Compass	La bussola o compass rileva le informazioni geomagnetiche ed aiuta il GPS nel L'accuratezza del calcolo della posizione del modello e della quota.
Indicatori LED	Visualizzano lo stato in volo del modello

Interfaccia PC

Il controllo di volo comunica con il PC attraverso la connessione via micro-USB ed il relativo cavo di connessione. Il cliente può per mezzo dell'Assistent software configurare il Phantom e gestire i successivi upgrade software / firmware, fare riferimento a pag 68 per i dettagli.

3.3 Descrizione indicatori LED di volo

I Led indicatori sono installati sulla parte anteriore e posteriore del Phantom (sotto i bracci). I Led frontali indicano la parte frontale del modello e sono rossi fissi dopo l'avviamento dei motori. I Led posteriori danno l'indicazione di stato del modello a partire da quando la batteria è stata posta in ON, per i dettagli vedere la seguente tabella.



Indicatori L	ED posteriori	Condizioni Normali	Note
	Rosso-Verde-Giallo alternati	Self check fase di accensione modello	
$\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$	Verde-Giallo alternati	Fase preriscaldo Preparazione	Modello non può decollare
	Verde lampeggia lentamente	Pronto al Volo (con GPS)	Più di 6 satelliti individuati
$\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$	Giallo lampeggia lentamente	Pronto al Volo (senza GPS	Meno di 6 satelliti individuati
Indicatori I	.ED posteriori	Condizioni anomale	Note
•••••	Giallo lampeggia rapidamente	Perdita o mancanza segnale trasmettitore RC	Fare riferimento alla sezione dove si introduce la funzione Failsafe
••••	Rosso lampeggia lentamente	Allarme di 1° livello per batteria con bassa tensione	L'app vision della DJI mostrerà Un messaggio di allarme
•••••	Rosso lampeggia rapidamente	Allarme di 2° livello per batteria con bassa tensione	L'app vision della DJI mostrerà Un messaggio di allarme
🔴 🌒 🖨 S Lampeş	ggi Rossi alternati accesi / spenti	Problema ai sensori bias Troppo alto o modello mosso all'atto dell'accensione	Mantenere il più possibile fermo il modello all'accensione o Rifare la calibrazione dei sensori



Rosso Fisso		Errore	Volo non possibile			
🛡 🛑 🛡 🔮 Rosso - Giallo alternati		Occorre ricalibrare la bussola	Fare riferimento alla sezione dove si introduce la procedura Ricalibrazione Bussola			
	Se appare il led rosso fisso	collegare I	l Phantom 2 vision + al PC ed aprire			
Il software Assistant, per la risoluzione dei problemi. Le principali ragioni possono essere						
	1) E' necessaria la ricalibrazione	E' necessaria la ricalibrazione della IMU, si prega di usare l'Assistant Software				
	2) La IMU ha subito danni o è ar	La IMU ha subito danni o è anomala , occorre inviarla per riparazione				
-	3) La bussola non è normale : oc	La bussola non è normale : occorre inviarla per riparazione				
	 Il punto medio degli stick non risolvere il problema degli stic 	Il punto medio degli stick non è centrato , prego fare riferimento alla sezione : come risolvere il problema degli stick / comando non al centro.				

3.4 Gimbal stabilizzata su 3 assi

La gimbal stabilizzata 3 assi per Phantom 2 Vision + si metterà in posizione on e fare il test di controllo tutte le volte che verrà collegata la batteria e messa (la batteria) in posizione ON . L'angolo di rotazione in verticale può essere controllato mediante l'app DJI Vision. La Gimbal ha due modalità operative : video e FPV , con video settata d default. Questo può essere settato mediante l'Assistant software o mediante l'app DJI Vision.



Fi	q	u	r	е	1	3
• •	Э	-	•	-		-

Specifiche della GIMBAL		
Precisione del Controllo	±0.03°	
Ampiezza del Controllo	Pitch : -90°~0°	
Massima velocità angolare	Pitch : 90°/s	

In modalità video : la Gimbal stabilizzerà la camera sui 3 assi dando una visione stabile In modalità FPV (First Person View) : la camera verra bloccata e quindi seguirà tutti i movimenti del Phantom dando una vera esperienza FPV

Anti caduta / perdita camera Kit

 \odot

Il kit antiperdita aiuta a mantenere la camera collegata / fissata al Multi. Dovrebbero essere montati di default. Se doveste sostituirli , tenere ferma la gimbal e premere la parte 1 attraverso il foro centrale dell'anti Vibrante 2. Bloccare assieme come da figura 3 . Si dovrebbe montare almeno sulla diagonale







Una volta collegati le parti 1 e 2, Il sistema antiperdita non potrà essere disconnesso e riusato

Micro-SD slot

Con la batteria in condizione ON, assicuratevi che la Micro-Sd card sia inserita correttamente nel suo slot, prima di scattare foto o video.





Il Phantom 2 Vision + ha nella confezione una micro-sd card da 4gb e può supportare fino a scheda da 32 gb. L'app DJI Vision potrebbe non leggere alcune micro-sd card . Usando l'app DJI Vision è raccomandato riformattare a scheda Micro-SD

Fare riferimento alla sezione Formattare la scheda Micro-SD card pag 56.



Non inserire o rimuovere la scheda mentre la batteria di volo è in condizione ON

Messaggi si allarme Gimbal

Prima di decollare, se un errore sulla motorizzazione venisse identificato o se la clamp di bloccaggio non è stata rimossa, vi si presenterà un messaggio di errore, nella pagina relativa nell'app DJI VISION. Questo messaggio scomparirà dove che il problema verrà risolto.





Figure 16

Figure 17



3.5 Camera

Il Phantom 2 Vison + accende la telecamera quando le batterie sono installate e messe su on. Fotografie o video possono essere scattate premendo il pulsante a bordo o mediante l'App Vision DJI.

Per fotografia aerea, sono supportatei: scatti singoli, video continui e video temporizzati, ed è possibile esportare entrambi nei formati Adobe DNG Raw e Jpeg. Le riprese video possono essere in Full HD (1080p30 o 1080i60) o in 720p60 adatto a internet e per slow motion.

Camera specifications			
Sensor Size	1/2.3"		
Pixels	14 Megapixels		
Resolution	4384×3288		
HD Recording	1080p30 /1080i60/720p60		
Recording FOV	110° / 85°		

Rimozione protezione lente

Per usare la camera occorre togliere la protezione alla lente e dopo le riprese è opportuno rimettere la protezione per preservare la lente stessa.



Figure 18

Pulsanti Funzione Telecamera

Ripresa : Premere (tenere premuto per meno di 2 sec) per scattare foto Registrazione : Premere (tenere premuto per più di 2 sec) per avviare e premere nuovamente per fermare.

Porta Interfaccia telecamera

Collegare la porta di interfaccia al PC mediante cavo Micro-USB per poter copiare file dalla camera al PC.





Foto e video possono essere copiati solo con la batteria in posizione on

LED indicazioni telecamera

▲

I led della Camera verranno accesi solo dopo l'accensione della batteria . E forniscono informazione sullo stato d'uso della telecamera.

Camera LED Indicator	Wi-Fi status	Camera status
Fisso	OFF	Acceso ; Idle
Lampeggi lenti (0.2s on, 1.8s off)	ON	Idle
Lampeggi (0.1s on, 0.3s off, 0.1s on, 1.8s off)	ON	Micro-SD card collegata a PC
Lampeggi rapidi (0.1s on, 0.3s off)	ON	Sincronizzazione
Fisso	OFF	Registrazione
Un solo lampeggio (0.2s on, 0.3s off)	ON/OFF	Una singola foto
3 lampeggi (0.1s on, 0.1s off)	ON/OFF	3 foto o 5 foto per scatto
Lampeggi rapidi (0.1s on, 0.3s off)	ON/OFF	Upgrade Firmware



(0.2s on verde, 1.8s giallo)	ON	Registrazione
Fisso	ON/OFF	Errore critico
Lampeggi lenti (0.2s on, 1.8s off)	ON/OFF	Errore sensore CMOS
Un solo lampeggio (0.2s on, 0.3s off)	ON/OFF	Operazione fallita
3 lampeggi (0.1s on, 0.1s off)	ON/OFF	Errore Micro-SD card
Lampeggi rapidi (0.1s on, 0.3s off)	ON/OFF	Errore in fase di upgrade
(0.5s verde, 0.5s giallo, 0.5s rosso, 0.5s off)	ON/OFF	Temperatura camera elevata



4 Eliche

Il Phantom 2 usa eliche da 9" originali che si differenziano per il colore del dado di fissaggio. Eliche danneggiate devo essere sostituite con eliche nuove.

Eliche	Eliche con dado grigio (9443)	Eliche con dado nero (9443 R)	
Schema			
Assemblaggio	Montare le pale con dado grigio sui Motori che non hanno nessuna marcatura (dot) nera	Montare le pale con dado nero sui Motori che hanno la marcatura (dot) nera	
lstruzioni x Bloccare / Sbloccare	Image: Bloccare le eliche ruotando secondoImage: Bloccare le eliche ruotando secondoImage: Bloccare le eliche ruotando secondo	ondo la direzione della freccia condo la direzione della freccia	

4.1 Montaggio

- 1) (Fig 20) rimuovere i quattro tondini di carta di avviso , dopo averne letto il contenuto
- (Fig 21) Preparare le due coppie di eliche quelle con dado grigio e quelle con dado nero. Assicuratevi di montare le eliche abbinandole ai motori con il relativo punto identificativo sul motori, cioè pale con il dado nero con i motori con il marchio/marcatura nero (punto nero).

Bloccate / serrate le eliche secondo le istruzioni di fissaggio



Le eliche sono autobloccanti durante il volo . NON usare nessuna colla o blocca filetti potrebbero verificarsi cricche sul mozzo eliche

- 1) Assicuratevi che le eliche con dadi colorati corrispondano ai relativi motori
- 2) E suggerito di usare guanti di protezione quando si assemblano le eliche

4.3 Rimozione eliche

(Fig22) Bloccate i motori e con l'aiuto della chiave che si trova nella confezione sbloccate le eliche come riportato in figura





4.4 Note

- 1) Controllate che le eliche ed i motori siano installati correttamente e ben fissati prima di ogni volo
- 2) Controllare che le eliche non presentino segni di usura o cricche prima di ogni volo. Eliche usurate o rotte o spuntate vanno sostituite
- 3) Per evitare ferite . Stare lontani e non toccare le eliche o i motori durante la rotazione.
- 4) Usate solo eliche originali DJI per assicurare le migliori performance di volo

Per chi inizia è raccomandato installare il Kit protezione eliche . Si consiglia di contattare il rivenditore DJI o l'Assistenza clienti





5 Preparazione Trasmittente

Il trasmettitore TX per PHANTOM 2 Vision + è un trasmettitore wireless con frequenza nella banda 5,8 Ghz. Il ricevitore ed il PHANTOM sono abbinati tra loro in fabbrica prima della vendita.

Il trasmettitore nella confezione è in configurazione Modo 2. Può essere configurato con L'Assistant Software per PHANTOM RC, andare alla sezione (pagina 69), per vedere dettagli. Potete anche regolare la potenza del segnale in base alle norme nazionali del paese in cui verrà utilizzato. Si prega di verificare a pagina 27 : Configurazione nel rispetto delle normative.

Compliance Version : Il trasmettitore del PHANTOM 2 Vision + è compatibile con le norme CE e FCC Modo Operativo Configurazione stick : Modo 1 e Modo 2 dipende dalla mappatura / selezione canali Modo 1 stick gas a destra Modo 2 stick del gas a sinistra

Il Range extender ed il supporto per Mobile device sono già installati sul trasmettitore . Ruotate il supporto per mobile device per poterlo adattare e fissare secondo le vostre necessità

Non è raccomandato l'uso di telefoni di grandi dimensioni o tablet poiché il supporto non è adatto.





5.2 Accensione Trasmettitore

- 1. Inserire 4 batterie stilo AA nel comparto batterie lato posteriore della TX Rispettando le polarità indicate
- 2. Mettere l'interruttore di potenza a dx (accendere la TX) nella posizione ON
- 3. Posizionate gli interruttori S1 ed S2 nella loro posizione superiore e le leve di comando al centro
- 4. Il trasmettitore emetterà un Bip. Se il Tx è settato per rispettare le norme CE (Eu) emetterà un solo Bip se invece il settaggio è per FCC (Usa) emetterà 2 Bip. Il LED di potenza lampeggerà rapidamente Verde indicando che TX e RX sono in abbinamento (Binding). Una volta terminato l'abbinamento il LED diventerà fisso Verde.



5.1 Trasmettente



- 1) Controllate che le batterie siano sufficientemente cariche. Qualora si senta l'avviso acustico di bassa Tensione si è pregati di sostituire le batterie il più presto possibile (fare riferimento al paragrafo : Informazioni sull'indicatore si potenza della trasmittente)
- 2) Se si prevede di non far uso del TX per lungo tempo, si consiglia di togliere le batterie dalla TX
- 3) Custodire o disporre le batterie propriamente secondo le regole di smaltimento o deposito del paese

Power LED	Suono	Stato del Trasmettitore
	No	Funzionamento normale
•••••	No	In fase di abbinamento Trasmettitore TX e Ricevitore RX
• • • •	B-B-B	Allarme di bassa tensione (3,9V-4,5V), sostituire le batterie appena possibile
•••••	BBBB	Allarme di bassa tensione (inferiore a 3,9V) . Il trasmettitore verrà spento Automaticamente . Sostituire immediatamente le batterie.
••••	BBB	Il Trasmettitore non è operativo per più di 15 min . S consiglia di spegnere il trasmettitore

5.3 Informazioni sull'indicatore si potenza della trasmittente

Il Led di potenza del Trasmettitore lampeggerà Rosso e si avvertirà l'avviso acustico quando la tensione scenderà sotto i 3,9 V ed automaticamente verrà spento dopo 3 sec .

Questo verrà ripetuto anche se spegnerete e riaccenderete il trasmettitore.

Se questo accade durante il volo , il Phantom entrerà in modalità fail safe , che non potrà essere interrotta (consultare la sezione Failsafe Function) . Sostituire le batterie immediatamente qualora la tensione sia entro il range di allarme (3,9 -4,5 V).

5.4 Orientamento Antenna

Mantenete l'Antenna posizionata verso il cielo e perpendicolare al terre no per avere la massima distanza di comunicazione durante il volo.







Per la massima distanza ed affidabilità nella trasmissione, l'antenna deve essere orientata verso il cielo, con nessuna ostruzione tra l'antenna ed il Phantom. Eventuali ostruzioni potrebbero causare il Return to Home. Il range extender ed il supporto per il mobile device non devono interferire con antenna

Figure 26 5.5 Funzioni Trasmettitore RC

Le seguenti funzioni e azionamenti sono riferite al trasmettitore in modo 2

Stick o leve in posizione centrale o in posizione neutrale o rilasciata significa che le leve di controllo o \bigcirc stick sono nella posizione centrale del cerchio.

Mouvere gli stick o leve significa spostarle dalla posizione centrale.

Trasmittente Modo 2	Modello (Direzione frontale)	Dettaglio operazioni		
		Muovendo la leva verso l'alto il modello sale, muovendola verso il basso scende. Il modello manterrà automaticamente la quota se la leva viene lasciata al centro. Spingendo la leva del gas oltre la posizione centrale il modello decollerà. Suggeriamo di alzare la leva lentamente per evitare che il modello decolli repentinamente e esegua delle salite rapide ed inaspettate.		
		Muovendo la leva verso sinistra il modello ruoterà su se stesso in senso orario, Muovendo la leva verso destra il modello ruoterà su se stesso in senso anti- orario Se a leva dello yaw resta al centro il modello proseguirà nella direzione stabilita. Le leva dello Yaw controlla anche la velocita di rotazione del modello , aumentando lo spostamento della leva si aumenterà di conseguenza anche la velocità di rotazione.		
		Muovendo la leva verso avanti il modello si inclinerà in avanti e procederà in tale direzione, Muovendo la leva verso posteriore il modello si inclinerà in dietro e procederà in retro marcia :Se lasciate la leva al centro il multi manterrà la quota e la direzione. Aumentando l'inclinazione della leva, si aumenterà la velocità di traslazione del multi fino ad un max di 35° inclinazione del modello		





In condizioni «Pronto al Volo» il Phantom starà in hovering se gli stick saranno in posizione centrale 1) In condizioni « Pronto al Volo (ma senza GPS), il Phantom sarà stabilizzato, e manterrà la quota di

volo, ma non potrà mantenere la posizione

2)

5.6 Abbinamento radiocomando con la ricevente integrata

La ricevente a 5,8 Ghz è integrata nel Phantom 2 Vision +. Il pulsante per l'abbinamento ed l'indicatore a led sono posizionati nella parte sottostante del Phantom vedi Fig 27

Il trasmettitore ed la ricevente sono gia abbinati in fabbrica prima della consegna. Usate il pulsante di abbinamento solo nel caso abbiate sostituito il trasmettitore o il ricevitore



l'abbinamento ed l'indicatore a led



Figure 27

Procedura per il Link/abbinamento Tx

- 1. Accendere il TX (trasmettitore), accendere il Phantom 2, il led lampeggerà rosso
- 2. Premere il pulsante di link con un oggetto appuntito e tenerlo premuto fino a quando il led lampeggerà giallo quindi rilasciare il pulsante
- 3. Accendere il TX . Se il Led resta spento significa che il processo di abbinamento si e concluso con successo

Indicatore led di abbinamento

Indicatore LED	Descrizione	Operatività
$\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$	Segnale non ricevuto	Accendere II trasmettitore TX o rifare la procedura di Link
	Pronto per il link	Accendere II trasmettitore TX

5.7 Configurazione in linea con le normative

Poiché la potenza di emissione ammessa dipende dalle regolamentazioni locali, la potenza del TX può essere regolata, ruotando il potenziometro (figura 28) posto nel lato posteriore del TX, usando un normale cacciavite. Per soddisfare le normative CE ruotare il potenziometro in senso antiorario. Per Soddisfare le normative FCC ruotate il potenziometro del TX tutto in senso orario, assicuratevi delle regolamentazioni richieste.

I valori possono essere configurati usando l'Assistant software del radiocomando RC. Selezionate CE per soddisfare le norme CE o in alternativa selezionate FCC per le normative FCC.



Figure 28



- 1) Ruotate delicatamente il potenziometro per evitare danneggiamenti
- 2) I TX che rispettano le normative CE hanno un range di trasmissione di circa 400 mt, in spazi aperti
- 3) I TX che rispettano le normative FCC hanno un range di trasmissione di circa 800 mt in spazi aperti
- 4) Attenzione alla distanza di volo del vostro Phantom 2 Vision + in quanto se verrà perso il segnale il sistema avvierà la procedura di fail safe (ritorno alla Home point o facendo atterraggio automatico)
- 5) Rispettare sempre le normative e le leggi locali.

1) Per la regolazione del potenziometro si consiglia di usare un cacciavite diametro 2,4 mm piatto.

2) Nella parte posteriore troverete anche un altro potenziometro destinato ad altri usi.



6 Preparazione del Range Extender

Il Range extender del Phantom Vison 2 + è un sistema di trasmissione wirelss he opera a 2,4 ghz. E usato per aumentare la distanza di trasmissione dei segnali tra lo smartphone ed il Phantom 2 Vision +. In aree aperte la trasmissione può raggiungere anche i 700 mt. Questa distanza può essere ridotta a causa di alberi , case o altri ostacoli sulla stessa frequenza. Prima di ogni volo è meglio assicurarsi che il range extender funzioni correttamente , altrimenti la comunicazione tra il device mobile ed il Phantom puo essere notevolmente ridotta o annullata.

Ogni Range extender ha un indirizzo MAC univoco, un nome SSID, i dettagli sono riportati sull'etichetta come « Phantom xxxxx «. Il numero «xxxxxx» rappresenta gli ultimi 6 numeri dell'indirizzo MAC del range extender. Questo può anche essere rinominato nell'assistant software.

6.1 Introduzione



Indicatori LED di sistema, mostrano lo stato del Range Extender

Indicatori LED sistema	Descrizione
• • • •	La connessione Wifi funziona correttamente
OFF - Spento	La connessione Wifi non funziona correttamente

Indicatori di Potenza

Mostrano lo stato del livello di potenza del Range Extender

LED di Potenza	Descrizione
	Completamente Carico
	Allarme tensione occorre ricaricare batterie
	In fase di carica



Se l'indicatore è rosso fisso, il Range Extender può smettere di funzionare all'improvviso. Si raccomanda di atterrare e ricaricare appena possibile

Pulsante di reset per il link o abbinamento

Qualora si prema il Pulsante di reset del Binding, viene resettato il sistema e viene riavviato il Range Extender. Dovrete rifare l'abbinamento con il Phantom 2 Vision + per ricreare la connessione / rete tra Phantom e Range extender , pena la mancata connessione tra la camera e l'applicazione DJI VISION.



6.2 Utilizzo

Ricaricare il Range Extender

Ricaricare il Range Extender collegando la porta microusb ad un caricatore esterno tipo USB o ad un PC, usando il cavo micro USB. Assicuratevi di aver ricaricato completamente il Range extender prima di usarlo per l a prima volta. Occorreranno circa 3-4 ore dipende dal potenza di uscita della porta USB.



Assicuratevi che il Range Extender abbia abbastanza carica prima dell'uso.

Accensione del Range Extender

- 1) Portare l'interuttore di potenza sulla posizione On
- 2) Attendere circa 30 sec . L'indicatore di segnale wifi lampeggerà verde mostrando che il Range Extender comunica correttamente.
- 3) Mantenere il Range Extender orientato verso il modello durante il volo al fine di ottimizzare la trasmissione

Spegnere il Range Extender dopo ogni volo per evitare il consumo delle batterie

Controllare livello Batteria

Il livello batteria può essere controllato in sovraimpressione nella pagina dell'APP DJI VISION, come mostrato in figura. Se il livello di batteria scende sotto il 20% l'icona del livello batteria diventerà rosso per ricordare la necessità di ricarica.



Figure 31



6.3 Rinominare l'SSID del Range Extender

Rinominando il'SSID del Range Extender avrete modo di individuarlo e ricordalo più facilmente



Settings	SSID 🔽	SSID 🔽
GENERAL	Current SSID:	Current SSID:
Auto Flips	Phantom_108563	Please enter the last six numbers of MAC Addr on Range Extender to confirm modify
Low Battery Warning	New SSID:	
Tutorial	Phantom_	
Clear News Cache >	Please use only "a-z", "0-9", and "_", and 24 characters at most	Cancel OK
Binding >		
Rename SSID Of Range Extender >	QWERTYUIOP	QWERTYUIOP
Figure 33	Figure 34	Figure 35

- 1) Cliccare su «Rename SSID of Range Extender» nella pagina configurazioni. Immettere un nuovo nome SSID esempio (Phantom Luca) nella casella testo.
- 2) Cliccate su 💙 e vi verrà chiesto di inserire il numero MAC del Range Extender per confermare il cambio. L'indirizzo MAC si trova sull'etichetta posta sul Range Extender. Se il vostro MAC adress è : 60:60:1F:60:41:E7 dovete inserire 6041E7.
- 3) Cliccare su OK per confermare la modifica del nome. Il Range Extender si riavvierà automaticamente e l'applicazione ritornerà alla pagina iniziale. Dopo circa 30 sec, la nuovo rete con il nuovo nome potrà essere individuata nell'elenco dei Wifi sul vostro device mobile. Selezionate la connessione rinominata e usate l'APP DJI VISION.

6.4 Abbinare il Phantom 2 Vision + al Range Extender

Se la connessione tra Phantom 2 Vision + ed il Range Extender cade o non è possibile , o se uno dei due deve essere riparato o sostituito , l'abbinamento o link tra la camera ed il Range Extender deve essere rifatto mediante l'APP DJI VISION.



- 1) Accendere la Camera ed il Range Extender
- 2) Dopo circa 30 sec , premere il pulsante Binding Rest sul Range Extender con un oggetto appuntito (meglio in plastica) fino a quando il led si SISTEMA non si spenga. Il Range extender ripartirà automaticamente.
- 3) Dopo circa altri 30 sec il Led di Sistema lampeggerà verde , indicando che il Range Extender è pronto per essere abbinato o binding .
- 4) Attivare il wifi sul vostro dispositivo mobile e selezionate « Phantom xxxxx « dalla lista delle wifi disponibili (SSID del vostro Range Extender)
- 5) In Fig 37, avviate l'APP DJI VISION e cliccate su Setting-General Binding (fig 38) selzionate SCAN



QR code , il codice QR della Camera è sulla confezione del prodotto . (fig 39) , cosi avrete il codice SSID (esempio FC200 xxxxx) e l'indirizzo MAC. Chiaramente potete anche inserire il codice MAC senza scannerizzare il codice (fig 38 – fig 40). L'indirizzo MAC della camera si trova sull'etichetta della camera.

6) Ora cliccate su nell'angolo in alto a destra. Il Range Extender ripartirà automaticamente. La procedura di abbinamento o binding sarà terminata con successo.

 Settings 	•	Binding					
CENERAL	MAC Address						
Auto Flips	New Scanned						
Low Battery Warning	SSID	SSID					
Tutorial	MAC Address						
Clear News Cache	>		QR c				
Binding	>	Scan the QR Code					

Figure 37

Figure 38

•	Binding		•				MA	C Add	ress			
Current Binding											-	
SSID			60		6	0	1F		1			
MAC Address	State State		Q	W	/ E	E I	R	т	Y	U	1 0	0
New Scanned			-	A	S	D	F	G	н	J	к	L
SSID		FC200_000539	- -	T	z	x	С	V	в	N	M	
MAC Address		60:60:1F:00:05:39	100	A			_					

Figure 39

Figure 40

Non premete il pulsante di reset Binding se non siete pronti ad effettuare completamente l'operazione di abbinamento binding del Range Extender e della Camera. Perché se non terminate l'operazione chiaramente oltre a non aver fatto l'abbinamento , qualora ne avesse uno precedente perdereste anche quello e la camera sarebbe non abbinata.

e entrambi Phantom 2 Vision + e il Range Extender sono accesi e lavorano correttamente sarete in Jrado di trovare il nome SSID nella lista delle possibili connessioni wifi del vostro device mobile

- Il codice QR è rintracciabile sulla parte posteriore del cover del Phantom 2 Vision + . Se non lo trovate contattare il servizio assistenza della DJI e fornite il vostro numero di serie della Camera (stampato sull'etichetta della camera stessa) e la dji creera un nuovo codice QR per voi.
- 2) Si raccomanda di fotografare il codice QR e salvarlo su un supporto fisso o PC per evitarne la perdità



7 Download e installazione della APP DJI VISION

7.1 Download e installazione

Modalità di Download e installazione

	Scannerizzare il codice QR per poter accedere a link per il download ed installare l'APP DJI VISION sul vostro device mobile . Potete trovare il codice QR sulla «Quick Start Guide» come pure sulla confezione del Phantom 2 Vision +
Clienti IOS	Ricercare «DJI VISION» nello store APP , fare il download e installare sul device mobile
Clienti Android	Ricercare «DJI VISION» nello GooglePlay, fare il download e installare sul device mobile

Dispositivi supportati	
IOS (IOS 6.1 o superiore)	Si raccomanda l'uso di IPhone 4s, IPhone 5, IPhone 5s, IPhone 5C, Ipod Itouch4, Ipod Itouch5, è possibile ma non raccomandato Ipad 3 Ipad 4 Ipad mini Ipad Air
Android (4.0 o superiore)	Samsung Galaxy S3,S5,Note2, Note3 o altri ma con stessa configurazione
 DJI continuerà a svili 	uppare supporto per diversi dispositivi mobili ed ogni infrmazione ricevuta dai clienti

🔍 è molto gradita , ogni dubbio o domanda deve essere inoltrata a : <u>phantom2vision@dji.com</u>

sito Web della DJI è regolarmente aggiornato. Si prega di verificare la presenza di eventuali ggiornamenti

7.2 Registrazione e Login

1			
Email	email@example.com	Email	email@example.com
Password	required	Password	required
		Forgot pass	word?
			©
		Crea	ate New Account
	Password	Password required	Password required Password Forgot pass

Figure 41 1) Registarsi

Figure 42

Figure 43

Cliccate su Register, per entrare nella pagina relativa. Inserire la vostra email e password e quindi cliccare su 🔽 x creare l'account.





3) Avvisi per l'uso

Vi facilitate l'uso se entrate nella pagina di introduzione. Cliccate sui vari punti per l'accesso



Figure 44




8 Collegamento Camera

Prima di ogni volo dovrete collegare il vostro smart phone alla rete Wifi del Phantom. Questo è indispensabile per il controllo della telecamera e per il volo in FPV

8.1 procedura di collegamento

Seguire le istruzioni per la connessione al device mobile e la camera del Phantom 2 Vision +

- 1. Accendere il trasmettitore e il Range extender
- 2. Accendere il Phantom 2 Vision +
- 3. (fig 46) Abilitate il wifi , sul vostro device mobile, aspettate per circa 30 sec e quindi selezionate «Phantom XXXXXX» dalla lista delle reti wifi-
- 4. (fig 47) Avviate l'APP DJI VISION sul vostro dispositivo mobile . Se la l'indicatore led della connessione a rete è verde la connessione è buona.
- 5. Cliccate sulla voce «Camera» e sull'applicazione DJI VISION APP, si avvierà la preview della camera, questo significa che tutto procede regolarmente



Figure 46

Figure 47



Figure 48

Indicatori stato connessione WIFI

lcon		Descrizione
0	Verde Fisso	Connessione WIFI operativa con il Phantom 2 Vision +
٠	Blu Fisso	Connessione WIFI operativa con un'altra rete; non con il Phantom 2 Vision +
۲	Off	Non vi è nessuna Connessione WIFI

Il nome SSID è univoco per ogni Phantom 2 Vision + ed è rintracciabile come «Phantom XXXXX» nella lista delle reti WIFI
I clienti con ANDROID possono digitare il nome SSID nella pagina principale e settare direttamente

I clienti con ANDROID possono digitare il nome SSID nella pagina principale e settare direttament la rete WIFI.



VOLO

Una volta effettuate tutte le preparazioni prevolo, si raccomanda di leggere e seguire le istruzioni riportate nel file *PHANTOM Pilot training guide* per prepararsi a voli piu impegnativi, ma in sicurezza. Assicurarsi che i voli vengano realizzati in aree consentite.

Requisiti sulle condizioni ambientali di volo

- 1) Non volate in condizioni climatiche avverse , come pioggia, vento forte maggiore di forza 4 o nebbia, neve
- 2) Lo spazio di volo deve essere aperto senza alti edifici nei dintorni o altri ostacoli, edifici e strutture metalliche possono causare interferenza alla bussola
- 3) Tenete lontano il multirotore da ostacoli, linee di alta tensione, alberi, laghi o fiumi etc..
- 4) Evitate di creare interferenze tra il trasmettitore che controlla il sistema e altre apparecchiature wireless (No essere vicino a stazioni di trasmissione a terra o ripetitori per cellulari)
- 5) Il sistema di controllo non può essere usato al polo sud o al polo nord
- 6) Non usare mai il multirotore in modo tale da infrangere o non rispettare leggi o prescrizioni di leggi o regolamentazioni locali.

Check list Prevolo

- 1) Il trasmettitore, la batteria di potenza del Phantom, Il range extender e lo smart phone dvono avere le batterie cariche.
- 2) Eliche montate correttamente
- 3) Il bloccaggio della Gimbal camera deve essere rimosso
- 4) I gommini di smorzamento devo essere in buono stato , non rotti o con segni di rottura possibile ed in posizione
- 5) I perni anti caduta della gimbal devono essere in posizione
- 6) Coperchio protezione ottica della camera deve essere rimosso
- 7) Ma schedina Micro SD deve essere inserita se si vuole memorizzare sezione video
- 8) La Gimbal funziona regolarmente
- 9) I motori partono e hanno una rotazione regolare e corretta
- 10) L'APP DJI VISION è connessa alla Camera.



1 Calibrazione Bussola

IMPORTANTE: Assicuratevi di effettuare la procedura di calibrazione della bussola prima del primo volo

La Bussola è molto sensibile alle interferenze elettromagnetiche, che possono portare dati anomali alla bussola e quindi avere caratteristiche di volo pessime o addirittura rotture. La calibrazione della Bussola deve essere fatta al primo volo o al primo uso del modello. una RI calibrazione regolare aiuterà a mantenere prestazioni ottimali.

- 1) Non calibrate la bussola in presenza di forti interferenze magnetiche come: magneti, vetture parcheggiate, elementi strutturali in acciaio nelle vicinanze o interrati
- 2) No abbiate con voi durante la calibrazione materiali ferromagnetici , come chiavi o cellulari
- 3) Non Calibrate la bussola vicino a oggetti metallici di grande massa

1.1 Procedura di Calibrazione

Selezionate un area aperta e procedete con i seguenti passi. Verificate anche il video Phantom 2 Vision + al sito DJI



La calibrazione della Bussola deve essere fatta al primo volo e un prompt appare sulla APP DJI alla pagina della Camera . Questo sparirà una volta effettuata la calibrazione con successo

1.2 Quando è necessaria la Ricalibrazione

- 1) Quando i dati della Bussola sono anomali, il led di volo lampeggia alternativamente rosso-giallo ---
- 2) Avete cambiato campo di volo, quindi la precedente calibrazione era effettuata in ambiente diverso
- 3) Differenze meccaniche del Modello es La posizione del OMPASS è cambiata Avete rimosso o spostato componenti
- 4) Drift durante il volo, volo non lineare Il modello non vola in linea retta o devia dalla sua traiettoria



2 Avviamento / Arresto motori

2.1 Avvio Motori

CSC (Combinazione Stick Control) è usato per avviare i motori invece di alzare semplicemente lo stick del Gas. Fig 50 portare gli stick in basso ed al centro in tal modo i motori si avvieranno, Una volta avviati i motori rilasciare gli stick o leve contemporaneamente



2.2 Arresto Motori

Ci sono due metodi per fermare i motori

1) Dopo l'atterraggio portare lo stick del gas al minimo e effettuare l manovra CSC , in tal modo i motori si fermeranno immediatamente. Rilasciare gli stick una volta fermati i motori



 Dopo l'atterraggio portare lo stick del gas al minimo e mantenerla in tale posizione per almeno 3 sec i motori si fermeranno.







3 Test di Volo

3.1 Procedura di Decollo e Atterraggio

- 1. Posizionare il Phantom 2 Vision + in un area aperta con l'indicatore di batteria rivolto verso di voi
- 2. Accendere II trasmettitore ed i IRange Extender e quindi la batteria principale ed intelligente del Phantom
- 3. Avviare l'APP DJI VISION collegare con lo smart Phone, quindi andare alla pagina preview della camera
- 4. Attendere fino a che il Led posteriori lampeggino verde . Questo significa che tutto è avviato e pronto al volo. Quando finisce i lampeggi gialli , si puo volare ma non in GPS quindi richiede una maggior precisione di volo. Eseguite la procedura CSC per avviare i motori.
- 5. Alzate la leva stick del gas dolcemente per effettuare il decollo. Fare riferimento a Operare con il trasmettitore pag. 25.
- 6. Fate Foto o Video usando l'APP VISION DJI, fate riferimento alla pag 48 per ulteriori dettagli.
- 7. Per atterrare, fate uno volo stazionario su un area in piano, abbassate la leva del gas dolcemente per effettuare la discesa.
- 8. Dopo l'atterraggio effettuate la procedura CSC o mantenete la leva dello stick in basso per + di 3 sec. o piu per fermare i motori.
- 9. Spegnere la batteria, il Range Extender e il Trasmettitore
 - 1. Se i led posteriori lampeggiano giallo velocemente durante il volo , il modello è entrato in modalità falsafe , fare riferimento alla sezione Fail safe function pagina 41, per i dettagli
 - Un livello di tensione batteria basso è indicato dai led posteriori con un lampeggio lento rosso, oppure con un lampeggio rapido, fare riferimento alla sezione Funzione di avviso basso livello tensione Batteria
 - 3. Cercate i tutorial sul volo e per maggiori informazioni : <u>www.dji.com/phantom2visionplus/training</u>

3.2 Suggerimenti e avvertenze per il video

- 1. Verificare con la check list prima di ogni volo
- 2. Applicate alla gimbal il settaggio Stabilized
- 3. Scattate foto se durante il volo siete in Ready to Fly
- 4. Volate solo sempre se le condizioni atmosferiche sono buone , cioè soleggiate e senza vento
- 5. Modificate i settaggi della camera secondo le vostre esigenze. Queste possono essere FOV, esposizione foto, compensazione luce etc etc.
- 6. Fate dei voli di test per ottimizzare il volo e le scene da riprendere
- 7. Agite sulle leve o stick di controllo con dolcezza al fine di evitare brusche reazioni del modello e quindi avere riprese più stabili.



4 Funzione Fail Safe

0

Il modello entra in modalità Fail Safe se viene perso il collegamento tra trasmettitore e ricevitore. Il sistema di controllo prenderà il controllo del modello e avvierà la procedura di ritorno a casa (RTH) per evitare danni e pericoli.

Punto Home Quando il modello entra nella modalità Ready to Fly dalla modalità Ready to Fly (No GPS) il modello memorizzerà le coordinate del GPS come punto Home

- 1) Se il segnale del trasmettitore viene perso , il Phantom rientrerà al punto memorizzato come Home point e atterrerà
- 2) Le coordinate del Punto Home sono usate per calcolare la distanza orizzontale (evidenziata come Distance nell'interfaccia dell'APP DJI VISION)
- 3) La memorizzazione del Punto Home viene evidenziato con un lampeggio rapido verde dei led posteriori

4.1 Quando il FailSafe viene attivato?

- 1) Il trasmettitore viene spento
- 2) Il Phantom si allontana cosi tanto da uscire dal range di comunicazione del trasmettitore
- 3) C'è un ostacolo tra modello e TX che ne preclude la ricezione del segnale riducendo cosi la portata dello stesso
- 4) C'è un interferenza che crea problemi al segnale /comunicazioni tra TX e RX a bordo modello.

4.2 Procedura di Failsafe

Il Fail Safe lavora in modo differente a seconda della modalità di volo impostata e selezionata / usata

Ready to Fly (pronto al volo) senza GPS ----- Atterraggio Automatico.

Il sistema di controllo manterrà stabilizzato il modello durante la procedura di atterraggio. Attenzione durante la procedura il modello potrebbe deviare durante la sua fase di discesa e successivo atterraggio.

Ready to Fly ------ Ritorno automatico al punto Home o casa.

Il sistema di controllo prenderà il controllo del modello e farà la procedura di rientro a CASA e atterraggio

Qui di seguito è schematizzata la procedure RTH in modalità Ready to Fly



1) Per garantire che il modello faccia la procedura RTH correttamente dopo l'attivazione del Failsafe deve essere in modalità Ready to Fly



- 2) Per garantire che il modello faccia la procedura RTH correttamente dopo l'attivazione del Failsafe deve essere in modalità Ready to Fly
- 3) In una situazione fi Fail Safe se vengono presi meno di 6 sat per piu di 20 sec , il modello scenderà automaticamente



Azionando l'interruttore S2 tra la posizione alta e la posizione bassa per 5 o più volte farà memorizzare la posizione del multi rotore come la nuova Home del PHANTOM 2. Si puo verificare la memorizzazione avvenuta, perché il led lampeggerà verde rapidamente

Failsafe nell'APP DJI VISION

L'APP DJI VISION vi fornirà indicazioni durante la procedura di Failsafe



4.3 Riprendere il controllo durante la procedura di Failsafe

Posizione Interruttore S1	Osizione 1	Osizione 2	Posizione 3 No Fail safe
Come riprendere il controllo	Se l'interruttore S1 è sulla posizione 1 Spostare S1 su una delle altre posizioni almeno una volta per riprendere il controllo. Se il segnale del TX e ripreso, il controllo torna al pilota	Se il del T torna	segnale X e ripreso, il controllo a al pilota



5 Funzione allarme di bassa tensione

La funzione di allarme di bassa tensione avverte il pilota che la batteria è vicino all'esaurimento. Quando appare l'allarme si deve rientrare ed atterrare per evitare danni al modello e a terzi. Il PHANTOM 2 Vision + ha due livelli di allarme. Il primo avviene quando la batteria è a 30% della capacità e il secondo avviene quando c'è solo più il 15% di capacità.

Livello allarme Batteria	Livello Restante Batteria	Indicatori LED posteriori	APP DJI VISION	Istruzioni Volo
Livello allarme Bassa tensione Batteria	<= al livello Bassa tensione Batteria	Led Rossi Lampeggio lento	L'icona della batteria diventa rosso (es 228%) ed il rettangolo attorno allo schermo della camera lampeggerà	Procedete a far rientrare il Phantom 2 Vision + e atterrate appena possibile fermate i motori e sostituite la batteria
Livello allarme Critico Bassa tensione Batteria	<= al Livello critico Bassa tensione Batteria	Led Rossi Lampeggio Rapido	L'icona della batteria diventa rosso (es 12%) ed il rettangolo attorno allo schermo della camera lampeggerà	Phantom 2 Vision + inizierà la discesa e atterrerà automaticamente , dopo l'atterraggio fermate i motori e sostituite la batteria
Quando il Phantom 2 Vision è in fase di discesa automatica, voi sarete in grado di controllare il gas per				

poter fare una miglior scelta del punto di atterraggio

Quando viene rilevato l'allarme di bassa tensione batteria dovete rientrare con il modello pena la

perdita di potenza durante il volo.

Avviso di bassa tensione batteria nell' APP DJI VISION

Il livello tensione batteria è evidenziato nella videata della Camera dell'APP DJI VISION quando il livello batteria è basso.

- 1) Il rettangolo rosso lampeggia sullo schermo della camera
- 2) Vi è un allarme acustico. Verificate di aver abilitato il sonoro e con livello adeguato sul vostro device mobile
- 3) L'icona della Batteria sarà Rossa.



Figure 56

ade-slap

6 Funzione limiti di Volo

Tutti i sistemi UAV ed i loro piloti devono rispettare le regole dell'organizzazione ICAO (International Civil Aviation Organization) e anche le eventuali regolamentazioni locali. Per ragioni di sicurezza i limiti di volo sono abilitati di default al fine di consentire al pilota di operare in sicurezza e nel rispetto delle leggi.

ATTENZIONE CONTROLLARE I LIMITI SETTATI NELL'ASSISTANT SOFTWARE . La funzione limiti di volo include limiti in altezza e distanza e No Fly Zones

Nella modalità «Ready to Fly» distanza ed altezza sono da impostare entrambi.

Nella modalità «Ready to Fly (no-GPS) è valido solo il limita di altezza ed è preimpostato a 120 mt.

Per Default i parametri impostati nell'Assistant Software sono in linea con i limiti di classe G dettati dalla ICAO (per aver maggiori dettagli fare riferimento ai documenti della Airspace Classification) Poiché ogni nazione ha sue regolamentazioni, assicuratevi di impostare questi limiti in ine con i limiti locali , per poter usare correttamente il Phantom 2

6.1 Limiti massimi di Altezza e Distanza

I limiti massimi di altezza e distanza impongono in definitiva un area di volo. La configurazione può essere fatta mediante l'Assistant software . Una volta completato l'inserimento dei limiti il modello potrà volare all'interno

di un cilindro.

Max Altezza



Rinde-sinn

Ready to Fly 🔍 🔍 🔍 🔍				
	Limiti	APP DJI VISION	Indicatori Led Posteriori	
Quota Massima	Il volo verrà limitato in uno spazio aereo la cui altezza o quota massima sarà quella impostata	Avviso o allarme di altezza massima raggiunta	Nessuna segnalazione	
Distanza Raggio Massimo	Il volo verrà limitato in uno spazio aereo cilindrico di raggio pari alla distanza massima impostata	Avviso o allarme di distanza massima raggiunta	Led rosso OBC OF CONTROL CONTROL OF CONTROL	

Ready to Fly(non-GPS)			
	Limiti di Volo	APP DJI VISION	Indicatori Led Posteriori
Quota Massima	Il volo verrà limitato in uno spazio aereo la cui altezza o quota massima sarà pari a 120 mt	Avviso o allarme di altezza massima raggiunta	Nessuna segnalazione
Distanza max	Nessun Limite, nessun allarme, nessun avviso tramite LED		

- Se il modello va oltre i limiti impostati, potete continuare a controllarlo, ma non potete volare ulteriormente oltre i limiti
- Se il modello va oltre il limite di distanza (raggio massimo) nella modalità «Ready to Fly» (no gps), lui rientrerà automaticamente entro i limiti, se il segnale GPS è relativo a 6 o più satelliti

6.2 Limiti di volo e spazi aerei speciali

Spazi aerei speciali includono tutti gli aeroporti worldwide . Spazi aerei speciali sono elencati nel sito DJI ufficiale , fare riferimento a <u>http://www.dji.com/fly-safe/category-mc</u>. Queste aree sono state divise in due categorie A e B. Categoria A copre la maggior parte degli aeroporti internazionali come LAX e Heathrow, mentre la categoria B include aeroporti di piccole dimensioni.

Categoria A area sicura

- L'area Sicura della Categoria A è costituita da un piccola area di «no-Fly- zone» e una serie di aree ristrette in altezza il volo è interdetto nell'area di no fly zone, come pure nelle aree laterali anche se con differenti limiti di altezza-.
- Per un raggio di 2,4 km attorno all'aera di sicurezza non si può volare ne decollare.
- Tra il raggio di 2,4 km ed un raggio di 8km vi è una restrizione in altezza da un minimo di 10,5 mt a 2,4 km dal centro. ad un massimo di 120 mt a 8km dal centro
- Vi è una zona di allerta attorno alla zona vietata. Quando volate a 100 dalla zona sicura , comparirà un messaggio di allerta nell'APP DJ Vision .





Categoria B area sicura

- L'area sicura della Categoria B è costituita da una No fly Zone e da una area definita di allerta.
- Per un raggio di 1 km attorno all'aera di sicurezza non si può volare ne decollare
- La zona di allerta e circoscritta alla zona No Fly Zone ed ha un raggio di 2km, quindi quando si volo entro il raggio di 2km ma si è ancora sopra il raggio di 1km dell' area detta No Fly Zone un messaggio di allerta compare nella APP DJI VISION



Modalità Ready to Fly			
Spazio Aereo	Limiti	Notifica dell'APP DJI VISION	Indicatori Led Posteriori
No Fly Zone	Motori non si avviano	Attenzione : Siete in una No Fly Zone. Il Decollo è proibito	
	Se il Phantom entra nello spazio aereo in modalità Ready to Fly (no-GPS) e la modalità Ready to Fly è attivata, il Modello inizierà una discesa ed atterrerà fermando poi i motori	Attenzione: Siete in una No Fly Zone. L'atterraggio automatico è iniziato (se siete entro i 2,4 km di raggio dal centro della zona	
No Fly Zone Con restrizioni in quota	Se il Phantom entra nello spazio aereo in modalità Ready to Fly (no-GPS) e la modalità Ready to Fly è attivata, il	Attenzione: Siete in una area con limitazioni . Scendere di quota (se siete entro i 2,4 e 8 Km di raggio dal centro della zona	
	Modello inizierà una discesa nello spazio C e farà volo stazionario a 5mt sotto il bordo D	Attenzione: Siete in una area con limitazioni . La quota massima puo essere tra i 10,5 mt ed i 120 mt volare con cautela	
Zona di allarme	Nessuna restrizione di volo, ma vi saranno messaggi di allerta	Attenzione: vi state avvicinando ad una zona con Restrizioni di volo volare con cautela	
Zona Free	Nessuna restrizione di volo	Nessuna messaggio	Nessun Led

Discesa semi automatica : Durante la discesa tutti i comandi o leve possono essere usati, all'infuori della leva comando gas. I motori si fermeranno automaticamente dopo l'atterraggio. Il pilota dovra azionare l'interruttore S1 per riprendere il controllo del modello. La procedura è la stessa per la ripresa del controllo durante il failsafe. Fare riferimento al paragrafo Ripresa controllo durante la procedura di failsafe (pag 42)

Q





6.3 Limiti condizioni di Volo

Secondo le differenti modalità operative e modalità di volo i limiti di volo saranno differenti a seconda del numero di Satelliti individuati. La seguente tabella da una indicazione a riguardo ($\sqrt{}$ disponibile ; X Non disponibile).

In tutti i tipi di volo i limiti di quota e distanza e spazi aerei speciali sono simultanei. Fail safe e Ground Station non sono limitate dalle restrizioni di volo. Ma la Ground Station se usata avrà le stesse restrizioni ma sono integrate all'interno del software della Ground Station stessa .Vedere per maggiori dettagli le istruzioni relative alla Ground Station

Phantom mode				
Tipo di Volo	Restrizione Area Speciale	Distanza/Raggio Max	Distanza/Raggio Max	
Ready to Fly	√	√	√	
Ready to Fly (non-GPS)	×	√	×	

aza-M mode				
Modalità	N° Satelliti	Restrizione Area Speciale	Quota Massima	Distanza/Raggio Max
C.D.C	≥6	√	√	√
GPS -	< 6	×	V	×
	≥6	√	V	×
ATTI.	< 6	×	√	×
	≥6	×	×	×
Manual	< 6	×	×	×

Disclaimer

Assicurarsi di essere sempre allineati alle regolamentazioni ed alle specifiche leggi degli spazi aerei locali ed internazionali prima di usare il modello. Usando questo prodotto voi accettate questi disclaimer e che avete letto attentamente tutto il contenuto del manuale.Voi accettate di essere responsabili dell'uso che farete di questo modello e dell'uso che farete delle informazioni contenute in questo manuale e di tutte le conseguenze dirette o indirette che potranno scaturire da un uso improprio e dal non rispetto delle istruzioni riportate o dal non rispetto o dalla violazione delle regole locali o internazionali o delle regole sociali.



Uso della APP DJI VISION

L'App DJI VISION permette di controllare la camera del Phantom 2 Vision + , sia gli scatti che la memorizzazione e l'inclinazione della camera

1 Menu principale della APP DJI VISION

Dopo il collegamento vedrete la videata di apertura della Vision App. Questa mostra lo stato della connessione ed le 4 funzioni principali della APP



Figure 61

Icone		Descrizione	
6	Camera Cliccare per aver la preview		
	Album	Cliccare per accedere all'album	
Ē	News	Cliccare per accedere alle news DJI	
Ś	Settings Cliccare per entrare nella sezione configurazione / settaggi		

- 1. Quando usate la camera e la funzione SD card album (pag 57) collegate il vostro device mobile alla rete wifi Phantom 2 Vision +
- 2. E' necessario un collegamento ad internet per poter scambiare foto , video e accedere alle News DJI
- 3. Se ricevete una telefonata durante il volo, la funzione preview della camera potrebbe essere interrotta. Si raccomanda di evitare le telefonate e di concentrarsi sul volo



2 Sezione della Camera



Figure 62

1) Indietro -2) Controllo inclinazione telecamera – 3) Assetto di volo e funzione Radar – 4) Parametri di volo – 5) Intensità segnale wifi – 6) Livello Batteria – 7) Stato GPS – 8) Stato della sceda SD – 9) livello batteria del Range Extender – 10) Scatti residui – 11) Pulsante di scatto – 12) Pulsante per la registrazione – 13) Configurazione camera – 14) mostrare o nascondere parametri di volo.

[1] Indietro

Ritorno alla pagina/videata precedente

[2] Controllo inclinazione telecamera

Cliccando sul pulsante bianco una volta , questo diventerà blue e si entra in modalità accelerometro . Cliccare nuovamente per ritornare a controllo normale

Modalità Normale

Cliccare su per orientare la telecamera verso l'alto, cliccare su per abbassare la telecamera. Il cursore Verde indica l'angolo della telecamera



modalità accelerometro

Il movimento della telecamera è controllato muovendo / orientando il vostro device mobile. Inclinare in avanti per inclinare la camera verso il basso, inclinare indietro per inclinare la camera verso l'alto.



In modalità accelerometro, l'indicatore di inclinazione sarà in grigio. Quando il cursore verde sarà nell'area grigia , la camera si orienterà come avrete inclinato il device mobile. Quando l'indicatore raggiungerà i bordi dell' area grigia , il movimento del device controllerà il movimento della camera a velocità costante .

[3] Assetto di volo e Funzione Radar

L'assetto di volo sarà indicato dall'icona dell'assetto

- 1) Una freccia rossa indica la direzione di volo del Phantom 2 Vision +
- 2) La linea di separazione tra l'area blue chiaro e blue scuro indica l'inclinazione
- 3) L'inclinazione della linea indica l'angolo di rollio

Tale funzione è praticamente un orizzonte artificiale







- 1. Per Default il centro del Radar indica la Home point, memorizzata dal Phantom 2 V. Cliccate sul centro del radar per visualizzare la posizione del vostro device mobile rispetto al Phantom
- 2. Se il vostro device mobile ha una bussola , la parte superiore del Radar coinciderà con la direzione di puntamento del device mobile, in caso contrario il radar sarà orientato verso Nord
- 3. Le distanze indicate sono in sistema metrico. Potrete cambiare le misure in sistema inglese, nella pagina configurazione

[4] Parametri di volo

Distanza : Distanza in orizzontale dalla Home Point Altezza : Altezza sulla verticale rispetto alla Home Point Velocità : Velocità in orizzontale.

I valori di distanza non sono disponibili se il Phantom 2 Vision+ non è in modalità «Ready to Fly»

[5] Intensità del segnale WIFI

Indica che la camera è collegata al vostro device mobile e che funziona correttamente

La connessione verrà a mancare se il segnale sarà debole. Fare riferimento alla sezione Phantom 2 Vision + problemi alla connessione .

[6] Livello batteria principale

Indica il livello della batteria per il volo o principale. Se il livello è basso l'icona della batteria diventerà rossa e si raccomanda di atterrare appena possibile . Fare riferimento alla sezione Funzione avviso bassa tensione batteria.



[7] Stato del GPS

L'icona del GPS mostra il numero dei satelliti trovati . L'icona è evidenziata quando sono stati rilevati più di 6 satelliti , ed è possibile volare in modalità «Ready to Fly»

[8] Stato della scheda Micro SD

Indica lo stato della scheda SD micro . L'icona viene evidenziata se la scheda è inserita correttamente e valida allo stesso tempo. Se non si inserisce nessuna scheda SD l'icona sarà grigia.

[9] Livello Batteria del Range Extender

Indica il livello della Batteria del Range Extender . Fare riferimento alla sezione pag 30

[10] Numero di scatti rimasti

Indica il numero di scatti ancora disponibili , in base alla dimensione dei file delle foto come da settaggio ed in base alla capacità della scheda micro SD . Mostra «0» se la micro sd non è inserita o se la micro sd è danneggiata , o se la connessione tra camera e App DJI VISION viene a mancare.

[11] Pulsante di scatto

Cliccate se volete scattare foto.

Solo una foto , basta un click una volta

Per continuare a scattare in sequenza, tenere premuto per avere 3 o 5 foto.

Per un time capture premere ancora una volta e iniziera la serie di scatti continui, premendo ancora una volta si ferma la presa di foto.

- 1) Se si fa video il pulsante di scatto foto viene disabilitato
- 2) La modalità di scatto puo essere riconfigurata nella pagina settaggi (pag 53)

[12] Pulsante di registrazione video

Serve per avviare e fermare registrazione video. Cliccare una volta per avviare registrazione. Un pallino rosso lampeggiante indica che si sta registrando ed un contatore tempo apparirà nella parte alta a destra della pagina di preview . Premere una seconda volta per fermare la registrazione



Figure 71



[13] Configurazione Camera

Cliccare per accedere all'area di configurazione della Camera fare rif pag 53

[14] Mostrare o Nascondere i parametri

Cliccare una volta per nascondere, cliccare una seconda volta per mostrarli.



Figure 72

Figure 73



3 Configurazione Camera





Figure 75

[1] Capture mode [2] Dimensione Foto [3] Risoluzione video [4] Formato Foto [5] Iso [6] Bilanciamento del Bianco [7] Esposizione [8] Compensazione esposizione [9] Nitidezza [10] Anti – flicker [11] Settaggi di default [12] Formattare la scheda Micro-SD.



10809 30		19000000		
E 25 90801	1280 x 720 60p,	16:9		
	1280 x 720 30p,	16:9		
	640 x 480 30p,	4:3(VGA)		
3 viste possono essere selezionate (FOV) se si scatta 1920x1080 60i , 1920x1080 30p e 1902x1080 2 : Media (110°) e Stretta (85°)				



[4] Photo Format

-	JPEG JPEG			
	RAW			
UPEG RAW	La camera del Phai formati JPEG e RAN selezionata questa dettagli	ntom 2 Vision+ N in contempo opzione. Vede	può memorizza ranea quando è re la tabella seg	re scatti nei stata suente per
	JPEG photo size	4384 X 3288	4384 X 2922	4384 X 2466
	RAW photo size	4384 X 3288	4384 X 2920	4384 X 2464

Formato Raw puo essere editato con la piu recente versione di Adobe Camera Raw , Photoshp e Adobe light room

[5] Selectable ISO

	AUTO
RUTO	100
00	200
	400

[6] White Balance

	AWB (auto white balance)
AWB 🔅	Sunny
▲ *	Cloudy
	Incandescent lamp

[7] Exposure Metering

 \odot

Center
Average
Spot

Centrato : Viene considerata la parte centrale dell'immagine

Media – Average : Vien fatta una media della luce di tutta la scena . Questo vien usato quando non vi siano grandi cambiamenti di luminosità nella scena

Spot: Viene considerata una piccola area al centro della scena. Questo viene usato qualora vi siano alti contrasti e i soggetti devono essere ben esposti.

[8] Exposure Compensation

	-1.3(EV)	1.3(EV)
F		
	-1.7(EV)	1.7(EV)
	-2.0(EV)	2.0(EV)



-0.3	-1.O(EV)	1.O(EV)
0	-0.7(EV)	0.7(EV)
0.7	-0.3(EV)	0.3(EV)
	O(EV)	

[9] Sharpness

STD XRRD	Standard
	Hard
SOFT	Soft

[10] Anti-flicker

8070 5087	Auto
50HZ	50Hz
	60Hz

[11] Ripristino valori di default

Possono essere ripristinati i valori di default . Dovete pero effettuare un off / on della batteria per poter memorizzare i cambiamenti

[12] Formattazione della Micro-SD card

Si può formattare la Micro-SD card Tutti i dati precedentemente presenti saranno cancellati con la formattazione. SI raccomanda fi fare un backup dei dati prima di formattare.



4 Album fotografico

La APP DJI VISION permette due album uno nella SD card e l'altro nel device mobile. Le immagini ed i video presenti nella SD card possono essere sincronizzati con quelle nel Device Mobile.

Nell'APP DJI VISION cliccare su er accedere nell'album della SD card , cliccare su er accedere all'album del dispositivo mobile



La scheda SD è accessibile solo se il device mobile è collegato al Phantom 2 Vision+ in WIFI

4.1 Album su SD Card

Le immagini memorizzate sono rappresentate usando i Thumbnail. Cliccare sul rispettivo Thumbnail per vedere l'immagine



Figure 77

[1] Foto e video sono raggruppati per data

[2] Tutte le foto e i video che avete sincronizzato con il device mobile sono identificati con



[3] Cliccare sul thumbnail per visualizzare la singola immagine . Cliccare sul Thumbnail che non è stato sincronizzato sul device mobile . Scorrete verso destra o sinistra per veder l'immagine precedente o successiva. Cliccare sul Thumbnail del video per vedere il video e per conoscerne la lunghezza. Una barra di progressione comparirà nella parte bassa dello schermo. Cliccate su per sincronizzare la singola immagine o il singolo video, o per sincronizzare e visionare allo stesso tempo







[4] Cliccare su se volete sincronizzare in modalità multipla)(come è mostrato nello schema seguente)
Cliccare sul Thumbnail per selezionare le foto o i video che volete sincronizzare con il vostro device mobile
(i Thumbnails selezionati saranno marcati con un segno di spunta). Selezionate uno o più gruppi da
sincronizzare controllando prima di raggrupparli , quindi cliccate su reviare la sincronizzazione.
Durante la sincronizzazione è possibile fermare l'operazione cliccando su . Le foto che sono gia state



Figure 80

Figure 81

[5] Cliccate su Cancel o Finish per uscire dalla modalità sincronizzazione e ritornale alla pagina della SD card.

Collegare la camera al PC usando un cavo micro-usb per copiare le foto ed i video dalla Scheda SD al PC



4.2 Album del Device Mobile

[1]-

4





- [1] Per sfogliare le foto ed i video sincronizzati sul device mobile . Cliccate per visionare foto o video
- [2] Foto e video sono mostrati in modo Thumbnails e in ordine di tempo
- [3] Foto e video sono mostrati ordinati per geo-tag del posto dove sono stati scattati.
 - E' necessaria una connessione internet per fare il download delle mappe



Figure 83

[4] Cliccare sul Thumbnail per vedere la singola foto, sfogliare a destra e a sinistra per vedere l'immagine precedente o successiva. Cliccare sul Thumbnail del video per visionare il video stesso.







SHARE YOUR AERIAL MASTERPIECES

Download pictures and videos directly to your mobile devices and share them instantly online

Figure 86



5 Pagina delle News

E' possibile accedere alle ultime novità DJI (occorre una connessione internet)



Figure 87

Figure 88



6 Pagina di configurazione



[1] Nascondere la Tool bar

Spostare l'interruttore da sinistra a destra per attivare questa funzione . La tool bar si auto nasconderà nella pagina della camera.



Figure 91: Toolbar Auto Hide Enabled

Figure 92: Toolbar Auto Hide Disabled

Blade-slap

Stop Recording		[18]
Stop recording or not when the broken while the camera is in	ne connection is recording state.	[10]
Start Recording		
Start Continuous Captu	re	
Stay in Idle		[19]
Which state the camera will e connection is broken while th	nter when the e camera is in idle	

[2] Se cade la connessione

[18] Arresto registrazione

Attivata: ferma la registrazione se la connessione WIFI con il device mobile e la camera viene a cadere, mentre la camera sta registrando.

Non attivata: Continua a registrare anche se venisse a mancare la connessione WIFI con il device.

[19] Seleziona lo stato della camera prescelto in caso di arresto della connessione WIFI, usate questa funzione per poter continuare a scattare anche se cade la connessione.

[3] Schermata della configurazione Camera

I clienti con IOS possono accedere ad un menu di funzioni attivabili e la tool bar potra essere visualizzata o no automaticamente. Questa funzione non è disponibile per sistemi Android



Figure 94



[4] Qualità dell' immagine di Preview

*	预览画质	
640x480	30fps	
640x480	15fps	~
320x240	30fps	
320x240	15fps	

Figure 96

High: 640 x 480@30fps

Medium: 640 x 480@15fps

Medium: 320 x 240@30fps

Low: 320 x 240@15fps

(Raccomandata in caso di interferenze)



[5] Unità di misura

Potete selezionare unità metriche e inglesi

[6] Ground Station

Scorrere verso destra per attivare la funzione Ground station

[7] Modalità FPV

Spostate l'interruttore su on , la gimbal lavorerà in funzione FPV. Mettete interruttore su off e la gimbal sarà in modalità stabilizzata.

[8] Bloccaggio rotazione

L'orientamento della APP DJI VISION non cambierà se abiliterete la funzione blocco rotazione

[9] Allarme di basso livello tensione batteria

Se attivato nel caso di bassa tensione verrete avvisati con un allarme sonoro

Si raccomanda di settare il volume del device mobile al massimo

[10] Tutorial – Aiuti

Lista di suggerimenti ed aiuti

[11] Cancellare la Cache

Cliccare per cancellare la cache di memoria

[12] Abbinamento o linking o binding

Nel caso in cui il link del Range Extender venisse a mancare o nel caso uno dei componenti venga sostituito o riparato Dovete rifare l'abbinamento o il binding dei componenti usando l'APP DJI VISION fare riferimento a pag 31

[13] Rinominare il codice SSID del Range Extender

Cliccando su Rename è possibile rinominare il codice SSID . Vedere pag 30



[14] Trova il mio Phantom 2 Vision +



[15] Account

Clicca per avere le information del tuo account

[16] Quota – Indice

Cliccare per quotare DJI APP VISION . E' necessaria un connessione internet

Android non ha questa funzione

[17] About – info

Cliccare per vedere la versione corrente della APP DJI VISION e le informazioni di contatto

7 Ground Station

L' APP DJI VISION integra la funzione Ground Station . Grazie a tale funzione potrete creare le vostre missioni utilizzando waypoint e configurando i waypoint secondo le vostre necessità altezza e anche velocità del modello. Dopo aver creato il piano di volo cliccate semplicemente su GO e il vostro modello eseguirà la missione in piena autonomia . Potrete anche abortire la missione e effettuare un ritorno a casa RTH semplicemente cliccando sul pulsante Go Home .

Per poter abilitare la funzione Ground Station dovrete fare l'upgrade firmware dl Phantom . Fare riferimento alla sezione upgrade pagina 69 per maggiori informazioni.



7.1 Interfaccia Ground Station



[1] Funzioni

Le funzioni includono:

Hover : Stazionario

- Waypoint : Stato avanzamento della Missione
- Go Home : Ritorno alla Home point
- Take off : Decollo
- Landing : Atterraggio
- GPS : volo in modalità GPS
- Atti : Volo in modalità ATTI
- Manual: volo in modalità manuale

[2] Distanza stimata della missione

Indica la Distanza stimata della missione programmata. Per ottimizzare l'uso batterie la massima distanza missione possibile è di 5km

[3] Velocità

Per assicurare un volo in sicurezza solo tre livelli di velocità possono essere selezionati . Scegliere tra veloce ((8m/s), media (4m/s) e lenta (2m/s).

[4] Potenza del segnale WIFI

Indica la potenza del segnale WIFI . Fare riferimento alla punto 5 , nel capitolo Uso dell'applicazione DJI APP VISION



[5] Livello Batteria

Indica il livello della batteria . Fare riferimento al punto [6] dell'Uso della APP DJI VISION

[6] GPS

Indica il numero di satelliti trovati. Fare rif al punto [7] dell'Uso della APP DJI VISION

[7] Radar e Assetto di volo

Mostra il Radar e l'assetto di volo ,. Fare rif. Al punto [3] dell'Uso della APP DJI VISION

[8] Parametri di volo

Indica i parametri di volo . Fare rif. al punto [4] dell'Uso della APP DJI VISION

[9] Back Ritorno

Possibile ritornare alla schermata della Camera

[10] Indicazione Home Point

Possibile allocare la Home Point

[11] Bloccaggio dell'orientamento

Sblocca la sincronizzazione dell'orientamento della mappa con il modello

[12] Mappa

Possibile scegliere il tipo di visualizzazione mappa Standard , Ibrida , satellite

[13] Waypoint

Cliccare sul waypoint per impostare altezza / quota

[14] Cancella

Cancella il waypoint corrente

[15] Go Home

Abortire la missione e fare return to Home

[16] Done / Fatto

Cliccare su Done e poi su Go per avviare la missione.



7.2 Uso della Ground Station

Fase 1 Avviare Ground Station

Abilitare la funzione Ground Station dalla APP DJI VISION pagina configurazione e accettare i Disclaimer. Leggere i Disclaimer attentamente prima di avviare qualunque missione ed usare la funzione Ground Station



Figure 99

Assicuratevi che il vostro device mobile abbia accesso a internet Poiché sono necessarie le mappe è richiesta internet per memorizzare in cache le mappe, nel caso l connessione Wifi fosse non possibile. Aprire l'APP JI VISION alla Gui della Camera e scorrere fig 99 a sinistra per avviare la Ground Station . APP DJI VSION non puo collegarsi al vostro modello mentre sta accedendo a internet . Sarete avvisati da un messaggio del tipo « La connessione con il Phantom è fallita» Questo messaggio scomparirà quando ricollegherete il modello alla APP .

I dati della Mappa relativi alla vostra posizione verranno caricati . Potete memorizzare la mappa delle aree vicine nella cache per successivi utilizzi.







Fase 2 Configurazione dei Waypoints

Scollegare internet e collegare DJI APP VISION al vostro modello. Controllare che l'interruttore S1 sia nella

posizione 1 e che in alto a sinistra della schermata Ground Station sia visibile , aspettare che il Phantom entri in modalità Ready to Fly (Led deve lampeggiare verde) prima di operare su Ground Station. Cliccare sulla mappa per posizionare il waypoint . Potrete inserire 16 waypoints inclusa la Home Point . I waypoint non possono essere posizionati al di fuori dei 500 mt dalla Home point oppure all'interno delle area identificate come No waypoint Area







- Un cerchio rosso sulla mappa come mostrato in fig Indica un area con restrizioni di volo cioe un'area dove non è possibile inserire waypoints. . Per maggiori indicazioni fare riferimento al paragrafo 6.2 Area con restrizioni di volo pag 46
- Per avere le migliori prestazioni in qualità di trasmissione video, il modello deve volare / operare in un area con raggio massimo 500 m dalla Home Point



Figure 102

Cliccare sul waypoint per aprire la finestra delle proprietà del waypoint . Scorrete il pallino Bianco per regolare la quota del punto . Per Default la quota è di 20 m e può essere regolata fino a 200 m. Cliccare su OK per salvare i dati del Waypoint . Per Cancellare il waypoint premere su


Fase 3 Anteprima della Missione

Cliccate su Done per avere l'anteprima della Missione, quando tutti i waypoints sono stati inseriti . Apparira una schermata come quella sotto riportata.



Figure 104

Avrete la lista dei waypoints e con la loro quota . Il modello volera sui waypoints memorizzati . Se c'è una differenza di quota tra i waypoints il modello seguira una retta congiungente i punti quindi salirà o scenderà. Quando siete pronti cliccare su GO per iniziare la missione.

Il modello si comporterà in modo differente all'avvio con GO:

- Se il modello è a terra , effettuerà il decollo automaticamente salirà a circa 5 m e quindi volerà al primo waypoint .
- Se il modello è già in volo , volerà al primo waypoint.

Fase 4 Esecuzione della Missione

Il modello raggiungerà tutti i waypoint secondo la sequenza numerata. Mentre fa la missione potete ritornare

alla APP VISION Camera e scattare foto o viedo. Cliccare su

pausa, cosi si fermerà in Hovering. Cliccate su

e su per fermare il modello mettendolo in per riprendere la missione .

Se volete riprendere il controllo del modello, switchate l'interruttore S1 sul trasmettitore dalla posizione 1

►



o posizione 2



0

per uscire completamente dalla missione

Fase 5 Atterraggio

Dopo aver sorvolato tutti i waypoint il modello ritorna al punto Home e si mette in Hovering . Riprendere il controllo del modello e atterrare pilotando . Potete anche cliccare sul pulsante per avviare la procedura di Return to Home o Go Home . Il modello abortirà la missione e farà il RTH con atterraggio finale





Figure 105



Assistant Software

Per un miglior uso del Phantom 2 Vision+ è richiesto l'uso dell'Assistant software per Phantom 2 Vision+ che puo essere in due versioni una per Window ed una per Mac

1. Installazione driver e Phantom 2 Vision + Assistant Software

1.1 Installazione e funzionamento con Window

- 1) Fare il download dei driver e dell'Assistant software installer in formato .EXE dalla pagina web della DJI del Phantom 2 Vision +
- 2) Collegare il controller il Phantom 2 Vision + al PC mediante il cavo Micro-USB .
- 3) Avviare il programma di installazione dei driver e seguire la indicazioni del software di installazione.
- 4) Quindi avviare l'installazione dell'Assistant software e seguire la indicazioni del software di installazione.
- 5) Fare doppio click sull'icona PHANTOM 2 Vision + sul desktop del PC per avviare l'applicazione

l file EXE dell' installer supporta solo Window per sistemi operativi (Win XP.Win-7, Win 8 a 32 -64bit)

1.2 Installazione e funzionamento con Mac OS X

- 1) Fare il download dell'Assistant software installer DMG dalla pagina web della DJI del PHANTOM 2
- 2) Avviare l'installazione e seguire le istruzioni



3) Quando viene avviato la prima volta PHANTOM 2 Vision + Assistant software se usate il launchpad , questo potrebbe non lasciare accedere in quanto software non validato da Mac App Store.



Individuate sul finder l'icona dell PHANTOM 2, tenete premuto il Control Key e cliccate, sull'icona
 PHANTOM 2 Vision+, (oppure fate click con il tasto destro del mouse) selezionate Open dal menu short
 e cliccate su Open dalla box di dialogo a questo punto il software verrà avviato



00		ſ	DJI PHANTOM	2 VISION		Nazam	English
View	Basic	Advanced	D D D D D D D D D D	() Upgrade	info		
Basic					Advanced		
Mounting			Aircraft		Motor		
GPS Location			Mixer Type:	Quad-rotor X	Motor Idle Speed Cut Off Type:	: Recon	nmended jent
Y Ocm			RC				
Z Ocm	1		Receiver Ty	pe: D-Bus	F/S		
Gain					Failsate Methods	:	Landing
Can	Pitch	Boll	Yaw	Vertical	100		
155-34	T KON		iuii	Torada	Intelligent Orienta	tion Control:	OFF
Basic	120%	120%	120%	120%			
Attitude	200%	200%			Gimbal		
Channel Monitor					Gimbal Switch:		ON
		0 - U		491	Batton		
		0			Current Voltage:		12517mV
					Current Canasitu		08%
		0			Einet Louel Marrie		00%
		0			Pirst Level Warni	ig.	450/
					Second Level Wa	arning:	15%
		On	Line Help				
							~



Il file DMG dell'installer supporta solo MAC OX X 10.6 (Lion) o superiori

L'uso dell'Assistant software A2 sui sistemi Mac e Window è esattamente lo stesso , le pagine indicate nel manuale sono ad esempio della versione per PC



2 Utilizzo dell'Assistant software

L'Assistant software per Phantom 2 Vision+ è utile per configurare il sistema di controllo e per fare upgrade firmware del sistema. L'Assistant software per Phantom 2 Vision+ viene anche usato per configurare il trasmettitore e per i relativi upgrade Firmware.

2.1 Utilizzo del PHANTOM 2 Vision+



Figure 102

- 1) Avviare il PC, dare tensione al PHANTOM 2 Vision+, quindi collegare il PHANTOM 2 all'Assistant software tramite la micro-usb. Non scollegare PC e PHANTOM fino a quando non si è terminata la configurazione
- Avviare l'Assistant software ed attendere la connessione tra PHANTOM 2 Vision + e PC. Controllare gli indicatori

 indicatori
 in basso a sinistra , se collegato correttamente il primo LED sarà verde connessione in corso, il secondo LED sarà Blue
 lampeggiante se la comunicazione è in corso
- 3) Selezionare la pagina Basic o I pagina «Advance «
- 4) Verificare la configurazione corrente .



- Prima di abilitare la modalità NAZA M sarebbe meglio impratichirsi o fare training sull'utilizzo in modalità Phantom e seguire i suggerimenti che ci sono nella sezione «PHANTOM Pilot Training Guide». Se la modalità NAZA viene abilitata avrete acceso anche alle funzioni avanzate come IOC.
- 2) Potete ripassare alla modalità PHANTOM semplicemente cliccando nuovamente sul pulsante, attenzione pero che questo disabiliterà le funzioni avanzate della modalità NAZA e tutti i parametri ritorneranno ai valori di Default di Fabbrica, quindi occorrerà ri-configurare.



2.2 Upgrade Firmware del PHANTOM 2 Vision+

- 1) Fare click sull'icona (Upgrade) per verificare la versione corrente installata del Firmware e se è l'ultima versione, qualora non lo fosse cliccare sull'apposito link per fare l'upgrade.
- Assicuratevi di aspettare fino a quando L'Assistant software mostri il messaggio di «terminata operazione» = «Finished».Fare click su OK e spegnete e poi riaccendete il PHANTOM dopo almeno 5 sec.
 Quindi al termine il firmware sarà alla l'ultima release.





- 1) E' necessaria una connessione ad Internet per fare l'upgrade del Firmware PHANTOM2 Vision+
- 2) NON SPEGNERE fino a quando l'operazione di upgrade sia finita con esito positivo

0

 Se l'upgrade fallisce, il sistema entra automaticamente in standby in attesa che venga effettuato l'upgrade. Qualora si verificasse procedere nuovamente all'upgrade seguendo la procedura sopra indicata.

I componenti che possono essere oggetto di upgrade sono: 1) La Main Controller,,2) GPS, 3) 5.8 ghz Ricevente 4) il PCB centrale codice P330CB, 5) la IMU del Gimbal, 6) la Batteria



2.3 Utilizzo del PHANTOM RC Assistant Software

Usare l'Assistant software per Phantom 2 Vision+ per installare L'Assistant software Phantom RC sul vostro PC window o sul MAC e Seguire le seguenti istruzioni per completare la configurazione della Radio





- 1) Spegnere il Radiocomando ed individuare la presa di connessione Micro Usb nella parte posteriore
- 2) Avviare il PC e accendere l'unità di controllo del Phantom, collegare quest'ultima con il PC tramite il cavo micro-usb a corredo. Non scollegare fino a quando non sarà terminata la configurazione
- Avviare l'Assistant software del PHANTOM RC e aspettare che l'unità di controllo sia connessa all'Assistant Software. Controllate gli indicatori in basso a sinistra del software. Se la connessione è avvenuta con successo l'indicatore di connessione è verde e l'indicatore di comunicazione azzurro lampeggia
- 4) Terminare la configurazione nella scheda principale
- 5) Terminare l'upgrade nella scheda info se necessario



Figure 106



APPENDICE

1 Descrizione Indicatori di volo LED

Indicazioni Led con Modello in Normali condizioni	Descrizione e Stato
	Self check durante la fase di accensione modello «Power on»
••••	Stato di preriscaldo, durante tale fase non si può decollare
	Ready to Fly : Pronto al Volo (con GPS inserito)
••••	Ready to Fly : Pronto al Volo (senza GPS inserito)
Modello in condizioni anomale	Allarmi ed errori
•••••	Perdita o mancanza segnale trasmettitore RC
••••	Allarme di 1° livello per batteria con bassa tensione e capacità residua
•••••	Allarme di 2° livello batteria con bassa tensione e capacità residua
•••	Non stabilizzato o valori di Bias dei sensori Gyro/acc. troppo alto
	Errore ed il modello non può volare
••••	I dati provenienti dalla Bussola / Compass hanno delle anomalie dovute a interferenze elettromagnetiche o la bussola necessità di calibrazione

Potete collegare il PHANTOM 2 Vision+ all'assistant software del PHANTOM 2 Vision+ per avere maggiori dettagli sui messaggi di errore



2 Specifiche

Modello				
Batterie	DJI 5200mAh Li-Po Battery			
Peso incluse Batterie e eliche	1242g			
Peso massimo raccomandato	≤1300g			
Peso massimo al decollo	1350g			
Precisione in Hovering (readt to Fly)	Vertical: 0.8m; Horizontal: 2.5m	Verticale : 0,8 m ; Orizzontale : 2,5 m		
Massima velocità di rotazione angolare	200*/s			
Angolo massimo di inclinazione	35°			
Massima velocità di salita /discesa	Ascent: 6m/s; Descent: 2m/s	Salita: 6 m/sec ; Discesa: 3 m/sec		
Massima velocità di volo	15m/s (Not Recommended)	Non raccomandato		
Wheel Base diametro teorico motori	350mm			
Gimbal				
Assorbimenti Corrente	Static : 750mA; Dynamic : 900m	A		
Gradi precisione	±0.03°			
Angoli di regolazione tilt-pitch	Pitch : -90° - 0°			
Velocità angolare	Pitch : 90°/s			
Camera				
Temperature ambientali di esercizio	0°C-40°C			
Dimensioni sensore	1/2.3"			
Pixel effettivi	14 Megapixels			
Risoluzione	4384×3288			
Registrazione HD	1080p30 /1080i60			
FOV	110° / 85°			
Radiocomando				
Frequenza di trasmissione	5.728 GHz - 5.85 GHz			
Distanza di trasmissione (spazi aperti)	CE Compliance: 400m; FCC Compliance: 800m			
Sensibilità ricevitore (1% PER)	-93dBm			
Potenza Trasmissione (EIRP)	CE Compliance: 25mW; FCC Co	ompliance: 100mW		
Tensione corrente di esercizio	80 mA@6V			
Batterie	4 AA Batteries			
Range Extender				
Frequenza di trasmissione	2412MHz - 2462MHz			
Distanza di trasmissione (spazi aperti)	500m - 700m Power Cor	nsumption 2W		
Trasmissione	20dBm			

3 FQA Risoluzione problemi

3.1 Come risolvere il problema del punto centrale dei comandi ?

Se gli stick del radiocomando –trasmettitore hanno un errore elevato della posizione centrale, i motori potrebbero non partire con la manovra CSC e chiaramente non decollare. Qui di seguito alcuni suggerimenti come risolvere il problema.

1) Uno degli stick del trasmettitore (eccetto quello del gas) non è in posizione centrale all'accensione del Phantom 2 Vision +

Soluzione : Posizionare gli stick al centro e quindi spegnere e riaccendere il Phantom 2 Vision+ per memorizzare la posizione centrale

- Gli stick sono stati trimmati , con conseguente deviazione rispetto al punto centrale
 Soluzione: Mediante l'Assistant dovrete effettuare la calibrazione del trasmettitore
 - a. Collegare all'Assistant Software , Cliccare su Basic- RC- Command Stick Calibration e muovete gli stick del trasmettitore facendogli fare tutta la corsa e verificate che venga fatta tutta la corsa possibile
 - b. Spegnete e riaccendete il Phantom 2 Vision+ questo è necessario
 - c. Riverificate nell'Assistant

Se quanto sopra riportato non risolvesse il problema dovrete inviare il trasmettitore all'assistenza dji

3.2 Come recuperare un file video se si spegne durante una fase di registrazione?

Soluzione: Rimettere la SD card nella Camera . Accedete e Spegnete e Riaccendete la camera per 30 sec il file dovrebbe essere ripristinato.

3.3 Errore nell'Acquisizione del codice SSID

Soluzione: Controllare che entrambe Camera e Range Extender siano accesi e che l'interruttore della camera sia su WIFI-ON

3.4 Cosa fare se il Phantom 2 Vision+ è fuori dalla vista e la connessione Wifi e stata persa ?

Soluzione : Spegnere II trasmettitore per poter entrare nella procedura Failsafe così il modello iniziera il volo di rientro e atterrerà alla Home Point. Si raccomanda di verificare che non vi siano ostacoli tra il Phantom e la Home Point e che abbiate già fatto alcuni test della procedura per la ripresa del controllo de modello.

3.5 La connessione WIFI risulta impossibile da attivare tutte le volte

Soluzione: Controllate lo stato della connessione sul vostro device mobile . Potrebbe essere che il vostro device mobile di connetta ad altre WIFI dopo l'arresto della connessione con il Phantom 2 Vision+

3.6 Mancata Sincronizzazione dei file

Soluzione: I file video sono troppo grandi (maggiori di 4gb) e quindi non possono essere sincronizzati con il device mobile. Alcuni non sopportano la sincronizzazione con file video 1080i60

3.7 IOS album non sincronizza

Soluzione : Resettare il vostro device mobile come illustrato qui di seguito . Abilitate : Configurazione--Private --foto – DJI VISION . Altrimenti verrà a mancare la sincronizzazione con il device mobile.



Settings		Settings Privacy	
Airplane Mode OF	F	Location Services	On 👂
WLAN Phantom_100cd9	>	L Contacts	>
Bluetooth On	>	Calendars	>
Do Not Disturb	F	E Reminders	>
Notifications	>	🙊 Photos	>
		Bluetooth Sharing	>
General	>		
Sounds	>	1 witter	>
Brightness & Wallpaper	>	Facebook	>
Privacy	3	👩 Sina Weibo	>
iCloud	>		

Photos stored on you contain other informa and where the ph	ur iPod touch may tion, such as whe oto was taken.
💽 DJI VISION	
DJIHand	ON
Apps that have reques photos will ap	sted access to you
Apps that have reques photos will ap	sted access to yo
Apps that have reques photos will ap	sted access to you

3.8 Mancato sharing

Soluzione: Verificate che il vostro device abbia accesso a internet

3.9 Alcuni Device Android hanno problemi di connessione con Range Extender Phantom 2 Vision+

Soluzione: Alcuni device Android non permettono la doppia connessione Wifi + connessione dati allo stesso tempo . Collegando alla rete WIFI Phantom 2 Vision+ , alcuni device controllano se la rete Wifi è abilitata per internet , cioè in automatico verificano e testano la connessione internet. Se una connessione ad internet non viene trovata in quanto la connessione Phantom 2 Vision plus non la prevede , il device lascia cadere la connessione con il Phantom 2 e cerca un'altra connessione capace di avere internet.

Ad esempio nel Samsung Note 3 si puo avviare questa procedura. Cliccate su configurazione—Wifi e quindi cliccate sul pulsante Menu. Selezionate Advanced, e spuntate «Auto Network Switch « Potrebbe comparore un messaggio che la connessione non è stabile , ignoratelo.

3.10 Suggerimenti per APP device mobile

Soluzione: Se usate l'App su diversi mobile device e su uno l'avete messa in off , riaccendetela sul secondo device in modo che funzioni normalmente.

3.11 Come atterrare dolcemente.

Soluzione : Prima portate lo stick del gas sotto il 5% e poi effettuate la procedura CSC

3.12 Perché il tempo di scarica della batteria nuova non è zero? Cioè la batteria e parzialmente carica?

Soluzione: Un test di invecchiamento della batteria viene realizzato prima dell'uscita dalla fabbrica , che chiaramente influenza il tempo di scarica della batteria. Questo è il motivo per cui il tempo di scarica della batteria nuova non è zero . La batteria è OK per l'uso.

3.13 Per usufruire della Ground station è necessario altro equipaggiamento?

Soluzione : No nessun altro add-on è richiesto per la Ground Station.



3.14 E' possibile avere le mappe della Ground station nella cache?

Soluzione : Si, è possibile memorizzare nella cache le mappe per un uso futuro

3.15 Cosa succede se accidentalmente si esce dall'APP VISION DJI in modalità Ground Station?

- Se la APP DJI VISION viene chiusa mentre il modello è ancora in volo nella missione programma ta, il modello continuerà la missione
- Se la APP DJI VISION viene chiusa e la connessione con il modello non viene ristabilita entro 1 min, il modello inizia la procedura di Return to Home

